

BE COOL

KORISNIČKI PRIRUČNIK

**Hladnjak zraka
BCP5AC2201F**



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI PROIZVOD IZ **BE COOL-a** .

SADRŽAJ

Važne informacije o sigurnosti, lokaciji gradilišta i električnim priklučcima	2 – 3
Recikliranje, gospodarenje otpadom, izjava o sukladnosti	4
Opseg od Dostava	4
Opis uređaja _	4 – 5
Puštanje u rad	5
Daljinski upravljač	6
Postavljanje funkcija	7 – 8
Savjeti za ispraviti primjena	8
Održavanje i čišćenje	9
Aktivnosti na početku/kraju sezone	10
Praćenje i popravljanje problema	11
Tehničke informacije	11
Jamstvo	12

MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA UPOTREBU PRIJE POČETKA INSTALACIJE, NADZORA, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTSTAVA MOŽE REZULTIRATI OSOBNIM OZLJEDAMA I/ILI ŠTEMOM IMOVINE I/ILI GUBITKOM ZAHTJEVA IZ JAMSTVA!

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI MJESTA I ELEKTRIČNIM POVEZIVANJIMA.



Koristite ovaj uređaj isključivo prema smjernicama ovog priručnika za uporabu. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili tjelesne ozljede.

1. Ovaj uređaj je **namijenjen isključivo za hlađenje stambenih prostora u kućanstvima** i ne smiju se koristiti u bilo koju drugu svrhu.
2. Uredaj **nije prikladan za kontinuirani i precizan rad** a ne bi trebalo biti koristi se za hlađenje električnih sustava (npr. u poslužiteljskim sobama).
3. Uklonite ambalažu i uvjerite se da uređaj nije oštećen. U slučaju sumnje, učinite nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
4. Ako je uređaj neispravan, isključite ga i obratite se prodavaču ili dežurnoj liniji za korisnike
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlaštena osoba servisni centar kako biste izbjegli sve moguće rizike.
6. Za sve popravke uvijek se obratite servisnoj službi ovlaštenoj od strane proizvođača. Centrima za korisničku podršku možete pristupiti online na www.becool.at.
7. Prije nego ga spojite na mrežno napajanje, **provjerite jesu li mrežni napon i tip električne struje odgovara podacima na tipskoj pločici na aparat**.
8. Električna utičnica na koju mora biti spojen uređaj ne smije biti neispravna ili labava i mora biti prikladan za potrebno strujno opterećenje, a prije svega mora biti pouzdano uzemljen. U slučaju sumnje, neka električnu instalaciju provjeri kvalificirani električar.

9. **Izbjegavajte korištenje produžnog kabla** jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
10. Zabranjeno je na bilo koji način prilagođavati ili modificirati karakteristike ovog uređaja. Koristite samo zamjenske dijelove i dodatke koje preporučuje proizvođač (nepridržavanje će rezultirati gubitkom jamstva).
•
11. **Dieci se ne smije dopustiti da se igraju s uređajem.**
12. Ne dopustite maloj djeci da se igraju s ambalažom – **POSTOJI OPASNOST OD GUŠENJA NA SITNE DIJELOVE!**
13. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao i s nedostatkom iskustva i znanja, smiju koristiti ovaj uređaj samo pod odgovarajućim nadzorom i ako se ovaj uređaj koristi za detaljne upute o koristiti ovaj uređaj na siguran način i opisati sve postojeće opasnosti.
14. **Nemojte koristiti uređaj bez nadzora.** Kad god izadete iz sobe, **uvijek se promijenite isključiti s aparata.**
•
15. Nemojte uvijati, savijati ili otkidati kabel napajanja.
16. **Nemojte** koristiti uređaj **s mokrim rukama.**
17. **Nemojte** koristiti uređaj **na otvorenom.**
18. **Nikada nemojte pokrivati uređaj.**
19. **Ne operirajte** uređaj **u prostorijama s plinom, uljem ili sumporom** su prisutni.
20. **Nemojte koristiti** uređaj **u blizini vode ili visoke vlažnosti**, npr. u vlažnim podrumima ili pored bazene, kade ili tuševe. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
21. Nemojte postavljati uređaj blizu izvora topline (npr. pored sustava grijanja) i izbjegavajte izravne sunčeva svjetlost .
22. Održavajte **minimalnu udaljenost od najmanje 50 cm od zapaljivih tvari** (npr. alkohol) ili posude pod tlakom (npr. spremnici za raspršivanje).
23. **Ne stavljajte teške ili vrucе predmete na uređaj.**
24. Postavite uređaj **na čvrstu i ravnu podlogu.**
25. **Nikada nemojte umetati** prste, pribadače ili druge predmete u uređaj i uvjerite se da **zrak ne ulazi i izlaz nikada nisu blokirani.**
•
26. **Promijenite vodu redovito.**
27. Spremnik za vodu uvijek punite iznad minimalne razine, ali nikada iznad maksimalne razine.
28. **Uvijek provjerite je li čep spremnika za vodu čvrsto gurnut u spremnik za vodu otvor na donjoj strani uređaja, tako da voda ne curi.**
29. Ako u spremniku za vodu ima vode, nemojte brzo pomicati uređaj kako biste izbjegli curenje(a) ili prskanje bilo koji voda .
30. Kako biste izbjegli visoku vlažnost, nemojte koristiti uređaj u načinu rada “COOL” dulje vrijeme u zatvoreno područje bez ventilacija .
•
31. Izvadite utikač i ispraznite spremnik za vodu kada se uređaj ne koristi.
32. **Uvijek** isključite uređaj **prije nego što ga isključite iz utičnice.**
33. Nemojte povlačiti mrežni kabel kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek povucite utikač za izvlačenje mrežnog kabela.
34. Kako biste izbjegli strujni udar, **nemojte rukovati utikačem mokrim ili vlažnim rukama.**
35. Kada ne u koristiti, zadržati the uređaj vertikalna u a sef, suha mjesto da je nedostupan za djeca, i ne prekrivajte uređaj plastičnom ambalažom.
36. Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem. Ako imate bilo kakvih pitanja o održavanju, obratite se korisničkoj liniji/servisnom centru ovlaštenom od strane proizvođač .

BE COOL

RECIKLIRANJE



Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga ih je preporučljivo odložiti u razvrstani otpad.



Piktogram s prekriženom kantom za smeće ukazuje na zahtjev za odvojeno zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja (WEEE). Električni i elektronički uređaji sadržavati opasan i ekološki opasan materijala. Stoga ih nemojte odlagati u nerazvrstani otpad, već u registriranom centru za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Čineći to, pomoći ćete u očuvanju resursa i zaštiti okoliš.

Za daljnje pojedinosti obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.

UPRAVLJANJE OTPADOM



Ovime potvrđujemo da je ovaj članak u skladu s bitnim zahtjevima, propisima i smjernicama EU.

Detaljnu izjavu o sukladnosti možete pogledati u bilo kojem trenutku putem sljedeće poveznice: www.schuss-home.at/downloads

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.


OPSEG ISPORUKE


BE COOL hladnjak zraka dolazi sa:

- 1x zrak hladnjak
- 1x daljinski kontrolirati
- 1x operativni priručnik
- 4x kotačići

OPIS APARATA

Opis pojedinačnih komponenti _



Pojedinosti o upravljačkoj ploči i zaslonu**PUŠTANJE U RAD****PRIJE PRVE UPOTREBE APARATA*****Raspakiranje uređaja***

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. Uklonite svu ambalažu iz uređaj.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel i pazite da ga ne oštetite to.

Transportni kotači

Za lakši transport uređaj je opremljen transportnim kotačima.

1. Nakon što ste pažljivo raspakirali uređaj, umetnite transportne valjke u predviđene ureze na dnu uređaja.

MONTAŽA

Imajte na umu sljedeće točke za instalaciju.

1. Postavite uređaj ravno i čvrsto površinski.
2. Mora postojati najmanje 50 cm razmaka od zidova ili drugog objekti.
3. Prije uporabe uređaja provjerite jesu li ulaz i izlaz zraka slobodni od prepreka i nisu blokiran.
4. Spojite uređaj na uzemljenje utičnica.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU**PAŽNJA**

Prije nego što napunite spremnik za vodu, provjerite je li čep spremnika za vodu na donjoj strani AirCoolera čvrsto gurnut u otvor spremnika za vodu kako voda ne bi curila.

Nadalje, imajte na umu sljedeće:

1. Otvorite dovod vode na prednjoj strani zraka hladnjak.
2. Spremnik za vodu pažljivo napunite čistom vodom pomoću kante za zalijevanje ili slične posude. Obratite pozornost na razinu punjenja na prednjoj strani vode tenk:
Oznaka MIN → Spremnik za vodu mora biti napunjen preko oznake MIN kako bi pumpa ispravno radila
Oznaka MAX → Spremnik za vodu ne smije se puniti preko oznake MAX, inače bi voda mogla ući u uređaj i oštetiti električke dijelove.
3. Uvjerite se da uređaj izvana nije vlažan ili mokar i po potrebi ga obrišite.
4. Zatvorite dovod vode režanjem.



DALJINSKI UPRAVLJAČ**PRIPREMA DALJINSKOG UPRAVLJAČA – UMETANJE ILI ZAMJENA BATERIJA**

Slijedite korake u nastavku kako bi ispravno radio:

Početni rad:

1. Za prvu uporabu daljinskog upravljača, uklonite plastični poklopac s pretinca za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

Baterija zamjena :

1. Za upravljanje daljinskim upravljačem, umetnite ćeliju gumba pod uvjetom.
2. Da biste to učinili, izvucite držač baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite bateriju:

3. Uvijek obratite pozornost na oznake polariteta (+/-) na bateriji i baterija držač:

4. Zatim umetnute držač baterije natrag u daljinski upravljač kontrolirati.

BILJEŠKA

Gumbi daljinskog upravljača označeni su kao što je prikazano na slici ispod. Sve funkcije daljinskog upravljača rade identično kao i ručni rad na uređaju.

KAKO ISPRAVNO KORISTITI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač usmjerite izravno prema prednjem dijelu uređaja i uvjerite se da između daljinskog upravljača i uređaja nema prepreka.

BILJEŠKA

Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem.

Ne izlažite daljinski upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti i držite ga dalje od izvora topline.

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

UKLJUČENO,
ISKLJUČENO



Funkcija hlađenja



BRZINA +



Timer



BRZINA -

**POSTAVLJANJE FUNKCIJA**

Upravljačka ploča aparata ima iste tipke kao na daljinskom upravljaču, tako da se sve funkcije mogu podešavati direktno na aparatu kao i pomoću daljinskog upravljača.

UKLJUČIVANJE APARATA

- Pritisnite tipku ON/OFF za uključivanje mašina.
- Čim uključite jedinicu, ona će raditi na "Low Ubrzati".
- Ako želite staviti stroj u stanje pripravnosti - pritisnite tipku ON/OFF opet.

BILJEŠKA

Nikada ne isključujte hladnjak zraka izvlačenjem utikača izravno iz električne mreže. Uvijek pritisnite tipku ON/OFF kako biste ga isključili i pričekajte nekoliko minuta prije nego što isključite uređaj iz električne mreže. To omogućuje da uređaj radi kroz ciklus provjera kako bi se potvrdilo njegovo funkcionalnost.

POSTAVLJANJE BRZINE

- Koristite gumb SPEED za postavljanje i podešavanje brzine puhalo.
- Na zaslonu svijetli odgovarajuća oznaka: 1 x

1 x pritisnite → Srednja brzina →

2 x pritisnite → Velika brzina →

3 x pritisnite → Mala brzina →

KRUŽENJE ZRAKA

- Upotrijebite maticu na izlazu za zrak kako biste zategnuli ili olabavili distribuciju zraka rešetka.
- Okrenite maticu u smjeru kazaljke na satu kako biste zategnuli rešetku kako biste smanjili ubrzati.
- Okrenite maticu suprotno od kazaljke na satu kako biste olabavili rešetku i povećali ubrzati.

BILJEŠKA

Rešetka za distribuciju zraka poboljšava distribuciju zraka u prostoriji. Što je matica labavija, razvodna rešetka se brže okreće i protok zraka se bolje raspoređuje.

HLADAN ZRAK

- Koristite gumb COOL- za pokretanje HLAĐENJA ZRAKA funkcija.
- Kada je funkcija aktivirana,  - indikatorska svjetla gore.
- The uređaj sada počinje pumpanje voda van od the voda tenk do stvoriti hladna zrak, da je zatim ispuhati iz aparata. Što je voda hladnija, to je hladniji zrak koji izlazi iz uređaja.

BILJEŠKA

Provjerite je li indikator razine vode iznad razine MIN.


TIMER

- Koristiti  - tipka za isključivanje uređaja u vremenski kontroliranom vremenu put.
- Sa svakim pritiskom na  - gumb, vrijeme rada se svaki put postupno produžuje za jedan sat – obratite pozornost na prikaz sata u sredini prikaz:
 - 1x pritisnite → 1 sat → 1H se pojavljuje na prikaz
 - 2x pritisnite → 2 sata → 2H se pojavljuje na prikaz
 - 3x pritisnite → 3 sata → 1H i 2H pojavljuju se na prikaz
 -
 - 7x pritisnite → 7 sati → 4, 2H i 1H se pojavljuju na zaslonu

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Evo nekoliko savjeta kako izvući najbolje iz hladnjaka zraka:

Zaštititi the soba iz direktno sunčeva svjetlost s zavjese, sjenila ili kapci. Ovo vas štedi energije.



Ne stavljamte nikakve predmete na uređaj i ne zaklanjajte izlaz zraka.

Uvjerite se da u prostoriji ne rade izvori topline.

Nikada ne koristite uređaj u vrlo vlažnim prostorijama (npr. praonici).

Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.


Uvjerite se da je uređaj na ravnoj podlozi.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA VODU

Preporuča se čišćenje spremnika za vodu svaka 2-3 tjedna tijekom korištenja.

1. Prije čišćenje, sklopka isključeno the mašina, čekati a nekoliko minuta i zatim isključiti iz struje the mašina iz the utičnica do isključite ga iz struje Opskrba.
2. Prvo ispustite vodu iz spremnika za vodu držeći uređaj iznad posude i izvucite čep spremnika za vodu iz dna uređaj.
3. Sada odvrnite sigurnosni vijak (3) i pritisnite jezičke za otpuštanje i uklanjanje rešetke poklopca (2).
4. Zatim izvadite filter za vodu ispod (1).
5. Očistite spremnik iznutra mekom krpom koju ste prethodno umočili u sapunicu voda.
6. Isperite spremnik topлом, čistom vodom i ponovno ga obrišite suhom tkaninom.
7. Sada čvrsto umetnите čep spremnika za vodu natrag u otvor na dnu uređaj.
8. Ostavite spremnik da se potpuno osuši i umetnute uklonjene dijelove u suprotnom smjeru prije ponovnog punjenja to.




PAŽNJA

Prije nego što napunite spremnik za vodu, provjerite je li čep spremnika za vodu na donjoj strani AirCoolera čvrsto gurnut u otvor spremnika za vodu tako nema vode curenja.

ČIŠĆENJE FILTERA ZA PRAŠINU

Kako biste osigurali učinkovit rad hladnjaka zraka, trebali biste očistiti filter za prašinu nakon svakog tjedna rada.

1. Prije čišćenje, sklopka isključeno the mašina, čekati a nekoliko minuta a zatim isključite stroj iz utičnice kako biste ga isključili iz napajanja.
2. Odvijte sigurnosni vijak (2) i pritisnite jezičke kako biste olabavili rešetku s integriranim filtrom za prašinu (1).
3. Usisivačem uklonite prašinu skupljenu u filteru.
4. Ako je filter jako zaprljan, uronite ga u toplu vodu i nekoliko puta isperite - temperatura vode ne smije biti veća od 40°C.
5. Ostavite filter za prašinu da se dobro osuši nakon pranja i tek ga onda vratite u mašinu.
6. Staviti the pokriti rešetka na the uređaj i vijak the sigurnost vijak u omotu.



BILJEŠKA

Nikada nemojte koristiti uređaj bez filtera.

ČIŠĆENJE KUĆIŠTA

Prije čišćenja aparat isključite, zatim pričekajte nekoliko minuta, a zatim ga izvucite iz utičnice kako biste isključili aparat iz električne mreže.

- Očistite uređaj umjereno vlažnom krpom, a zatim ga obrišite suhom tkanina.
- Nikada ne koristite benzen, alkohol ili otapala za čišćenje uređaja – to može biti opasno.
- Nemojte raspršivati insekticide ili slična sredstva po zraku hladnjak.

AKTIVNOSTI NA POČETKU/KRAJU SEZONE

AKTIVNOSTI NA KRAJU SEZONE

- Isključite uređaj i odspojite ga iz električne mreže utikač.
- Pažljivo ispraznite i očistite vodu tenk.
- Očistite filter i ponovno ga umetnите nakon sušenja (pogledajte odjeljak „Čišćenje praštine Filtri“).
- Spakirajte uređaj i spremite ga na hladno i suho mjesto mjesto.

KONTROLE NA POČETKU SEZONE

- Provjerite je li kabel napajanja ispravan i je li uzemljeno funkcioniranje.
- Pridržavajte se instalacijskih i sigurnosnih uputa pažljivo.

PRAĆENJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego kontaktirate našu telefonsku liniju/servisni centar, provjerite može li se pogreška ispraviti prema uputama u nastavku.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RIJEŠENJE
Hladnjak zraka se ne uključuje.	Koristite krivi gumb.	Aparat možete uključiti s uključenom tipkom ON/OFF daljinskim upravljačem ili izravno na uređaju.
	Nestanak struje	Pričekajte da se ponovno uspostavi napajanje.
	Aparat nije priključen na napajanje.	Spojite/priklučite uređaj na struju i pričekajte minimalno 30 minuta!
	Baterija daljinskog upravljača je prazna.	Molim zamijenite bateriju . _
Hladnjak zraka radi samo kratko vrijeme.	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu .
	Nešto blokira izlaz zraka.	Provjerite i uklonite sve prepreke koje blokiraju dovod zraka.
Tijekom rada iz prostorije se širi neugodan miris.	Filtar za zrak ili spremnik za vodu su prljavi.	Očistite filter(e) zraka i/ili spremnik za vodu u skladu s opisom.
Aparat je vrlo glasan.	Pod na kojem se nalazi hladnjak zraka nije ravan.	Postavite hladnjak zraka na drugo mjesto.

Tehničke informacije

Nazivni napon	220 V ~ 240 V		
Frekvencija	50 Hz		
Nazivna ulazna snaga	45 W		
Kapacitet spremnika za vodu	5 L		
Opis	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Maksimalni zrak brzina	V	5,6	m/s
snaga ventilatora	P	45	W
Razina zvučne snage ventilatora	LWA	59	dB(A)
Potrošnja u stanju mirovanja način rada	PSB	< 1	W
Dimenzije			
Proizvod dimenzije :	300 x 300 x 1080 mm		
Težina :	4,5 kg		
Kontakt adrese za više informacija i Serviceline :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč, Austrija Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 – 544 www.becool.at Registarski broj : 236974 t Trgovački sud : Beč		



BE COOL

JAMSTVO

Po nabava ovaj BITI COOL kvaliteta proizvod sredstva da vas imati odlučio do mjesto povjerenje u izdržljivost, pouzdanost i inovativnost.

Za ovaj BE COOL uređaj odobravamo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje koje vrijedi u Austriji!

Ako, suprotno do očekivanja, servis raditi na tvoje uređaj je još potrebno tijekom ovaj razdoblje, mi ovim putem garancija bilo besplatno popravke (rezervni dijelovi i radeći vrijeme) ili (na the diskrecija od Schuss) da mi htjeti zamijeniti the proizvod. Ako iz ekonomskih razloga nije moguće popraviti ili zamijeniti proizvod, zadržavamo pravo kreiranja vremenske vrijednosti Kreditna.

Za zrak regeneratori, Molim kontakt the kupac hotline kao a prvi korak (vidjeti the etikete na the uređaj ili titula stranici priručnika za uporabu), za ventilatore obratite se svom specijaliziranom trgovcu ili izravno kontaktirajte nas. Želimo istaknuti da će popravci koji nisu obavljeni od strane ovlaštene ugovorne radionice u Austriji odmah prekinuti valjanost ovog jamstvo.

Ovo jamstvo ne pokriva:

- U slučaju nepravilne uporabe, ne preuzimamo nikakve posljedice šteta
- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja i suza
- Oštećenja nastala zbog nepridržavanja rukovanja priručnik
- Aparati koji se koriste komercijalno, čak i u dio
- Uređaji mehanički oštećena zbog do vanjski utjecaj (bilo koji Slapovi), utjecaj(i), lom(ovi), neprikladno korištenje itd.) kao i znakove istrošenosti estetike priroda
- Uređaji koji su bili nepropisno tretiran
- Aparati koji nisu otvarani u našem ovlaštenom servisu radionica
- Neispunjeno potrošač očekivanja
- Štete uzrokovane višom silom, vodom, gromom i prenapona
- Uređaji da imati imao njihov tip oznaka i/ili serijski broj na the uređaj promijenio, izbrisano, učinio nečitljivim ili uklonjeni.
- Usluge izvan naših ugovorenih radionica, troškovi prijevoza do ovlaštene radionice ili do nas i natrag, te povezani rizicima

Mi bi Kao do ekspresno točka van da a fiksni iznos od € 60 (indeksirano osnova CPI 2015., lipanj 2020) htjeti biti naplaćuje se unutar jamstvenog roka u slučaju grešaka u radu ili ako ih nije bilo otkriveno.

The odredba od a jamstvo servis (popravci ili zamjena od the uređaj) radi ne proširiti the apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupiti.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočenje dokaza o kupnji (mora sadržavati naziv i adresu trgovca kao i potpunu oznaku uređaja) i pripadajućeg jamstvenog lista na kojem je navedena vrsta uređaja i serijski broj (na kutiji te na stražnjoj i donjoj strani uređaja) treba obratiti pozornost! Bez predočenja jamstvenog lista vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Mi bi Kao do ekspresno točka van da the statutarni jamstvo prava su nepromijenjen po ovaj jamstvo i nastaviti bez prestanka.

A odgovornost za šteta na the dio od Schuss Dom Elektronička GmbH i njegov namjesnički agenti samo postoji u the događaj od bruto nemara ili namjera. U bilo koji događaj, odgovornost za izgubljeno dobit, očekivano ali ne dogodilo se štednja, posljedična šteta i šteta proizašla iz potraživanja trećih osoba je isključena. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za šteta.

Čestitamo na izboru. Želimo vam puno zadovoljstva s vašim BE COOL uređajem! ADRESA

BE COOL
Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3
A-1140 Vienna (Austria)
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

oznaka tipa:.....
serijski broj:.....

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je predati zajedno s uređajem u ovlašteni servis ili trgovca kod kojeg ste kupili uređaj!