


BE COOL

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

hladnjak zraka
BCOSZ5AC2201



LIJEP ČESTITAMO!

PUNO ZAHVALJUJUĆI, DA ONA SEBE ZA A PROIZVOD OD **BE COOL** ODLUČILI
SU .

ČITATI ONA MOLIM THE PRIRUČNIK ZA UPOTREBU PAŽLJIVO KROZ PRIJE ONA SA MONTAŽA, SERVIS ILI ODRŽAVANJE POČETI. ZAŠTITA ONA SEBE I DRUGIH PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNOM ŠETOM I/ILI ŠETOM IMOVINE I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!

VAŽNO INFORMACIJA PREMA SIGURNOST, LOKACIJA I ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK.



Koristite ovaj uređaj samo u skladu sa smjernicama u korisničkom priručniku. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.

1. Ovaj Uređaj je **isključivo za Cool iz stambene prostorije u domaćinstvo namijenjeni** i ne smiju se koristiti u bilo koju drugu svrhu.
2. Uređaj nije **prikladan za kontinuirani i precizan rad** i ne bi se trebao koristiti za hlađenje električnih sustava (npr. u serverskim sobama).
-
3. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
4. bodova the Uređaj a kvar na, tako sklopka Ona to od i kontaktirati Vaš trgovca ili telefonske linije za korisnike
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlaštenu servis kako bi se izbjegao svaki mogući rizik .
6. Okrenuti se Ona sebe za bilo koji popravke stalno i isključivo na od Servisne točke ovlaštene od strane proizvođača. Možete pozvati službe za korisnike online na www.becool.at .
-
7. Prije spajanja na električnu mrežu morate **provjeriti je li vrsta struje i Mrežni napon odgovara podacima na tipskoj pločici uređaja.**
8. The električni Utičnica, u the Ona the Uređaj Spojiti, svibanj ne kvar ili biti opušten i mora za the mora biti prikladan za potrebno strujno opterećenje i prije svega pouzdano uzemljen. Ako ste u nedoumici, neka vam električnu instalaciju provjeri kvalificirani električar.
9. **Izbjegavajte korištenje produžnog kabela** jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
10. to je zabranjeno the Karakteristike ovaj uređaj Kako također stalno prilagoditi se ili modificirati i koristiti samo rezervne dijelove i pribor preporučene od strane proizvođača (nepridržavanje dovodi do gubitka jamstva i jamstva).
-
11. **djeca svibanj ne s prema uređaj za reprodukciju.**
12. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom - **AKO SE PROGUTAJU MALI DIJELOVI PREDSTAVLJAJU OPASNOST OD GUŠENJA!**
13. Djeca do 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, mentalnim, osjetilnim poremećajima ili duhovni mogućnostima kao i nedostaje Iskustvo i Znati

smiju koristiti ovaj uređaj samo ako se to radi pod odgovarajućim nadzorom i ako su dane potpune upute o tome kako koristiti uređaj na siguran način i ako su opisane uključene opasnosti .

14. **operirati Ona the Uređaj ne bez nadzora** . Trebalo bi Ona the Prostor napustiti, **sklopka Ona the uređaj uvijek od**.
-
15. uvijanje Ona the Kabel za napajanje ne i saviti se Ona to nije isključeno.
16. Koristiti Ona the Uređaj **ne s mokri ruke**.
17. Koristiti Ona the Uređaj **ne na otvorenom** .
18. **Pokriti Ona the Uređaj nikad isključeno** .
19. operirati Ona the Uređaj **nema šanse u sobe gdje Plin, ulje ili sumpor** dogoditi se.
20. Koristiti Ona the Uređaj **ne u the Blizina iz Voda ili jači vlaga**, npr. u vlažnim podrumima, pored bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
21. Mjesto Ona the Uređaj ne u the Blizina iz izvori topline na (npr.: pored sustavi grijanja) i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
22. Stani Ona a **minimalna udaljenost iz barem 50 cm do zapaljiv tkanine** (npr. alkohol) ili posude pod tlakom (npr. sprejevi).
23. Mjesto Ona **Ne težak ili biti pozvan stavke na the Uređaj**.
24. Mjesto uređaj **na a stabilan i ravno tlo**.
25. **Staviti Ona nikada** Prst, olovke ili drugo stavke u the Uređaj i pazite da **ulaz i izlaz zraka nikada nisu blokirani**.
-
26. **Razmjena Ona the Voda redovito**.
27. Napuniti Ona the spremnik za vodu stalno iznad the minimum i nikada iznad maks .
28. Potez Ona the Uređaj ne brzo, ako sebe Voda u spremnik za vodu nalazi se oko spriječite prolivanje ili prskanje vode.
29. Koristiti Ona the Uređaj u način rada "COOL" ne za čežnja Vrijeme u jedan zatvoreni prostor bez ventilacije kako bi se izbjegla visoka vlažnost.
30. The Cool baterije su Ne igračka - držati Ona djeca i Životinje daleko od toga .
31. Pokušaj Ona nikada the Cool baterije do otvoren. The tekućina u ovome limenka biti štetan.
-
32. Vuci Ona the Utikač i isprazniti the spremnik za vodu, ako Ona the Uređaj ne koristiti.
33. sklopka Ona the Uređaj **stalno od, prije Ona the utičnica** Vuci.
34. Nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek povucite utikač kako biste isključili kabel napajanja.
35. Shvatiti Ona the **Utikač ne s mokri ruke na**, oko strujni udari do Izbjegavajte.
36. Kada nije u upotrebi, čuvajte uređaj uspravno na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece i nemojte ga prekrivati plastičnom ambalažom.
37. Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem uređaja. Ako Ona Pitanja prema održavanje imati, limenka Ona s the od Obratite se ovlaštenoj dežurnoj liniji/servisnoj točki proizvođača.

RECIKLIRANJE



Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga ih je preporučljivo odložiti u razvrstani otpad.

RASPOLAGANJE



Simbol prekrižene kante za smeće zahtijeva odvojeno odlaganje iz električni i elektronički otpad (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati s nerazvrstanim otpadom, već na određenom mjestu za prikupljanje stare električne i elektroničke opreme. Na taj način doprinosite zaštiti resursa i okoliša.

Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.

IZJAVA O SUKLADNOSTI



Ovime potvrđujemo da je ovaj članak u skladu s osnovnim zahtjevima, propisima i direktivama EU.

The detaljan Izjava o sukladnosti limenka Ona u bilo koje vrijeme pogledajte sljedeći link:


www.schuss-home.at/downloads/

pogreške i tehničkog promjene Rezervirano.

www.becool.at

OPSEG ISPORUKE

- 1x hladnjak zraka
- 2x hladne obloge
- 1x uputstvo za upotrebu

OPIS OD UREĐAJ:**PRIJE THE PRVI MONTAŽA****Raspakirajte uređaj**

- Otvoren Ona the Karton i ukloniti the Uređaj.
- Uklonjeno Ona the Ambalaža potpuna iz uređaja.
- Zamotati Ona the Kabel za napajanje potpuna daleko i obzir uključeno na tome to ne oštetiti .

MONTAŽA

Molim promatrati Ona na the montaža sljedeće Bodovi:


- Mjesto Ona the Uređaj na a razine i firma pod zemljom na s tim the Uređaj ima čvrsto uporište.
- The Udaljenost do zidova ili drugi objekti mora barem 50 cm .
- budi siguran Ona sebe prije prema korištenje uređaja, da kao i the dovod zraka kao također izlaz zraka je neometan i nije blokiran.
- Zatvoriti Ona the Uređaj na jedan uzemljen Utičnica na.

BE COOL



SPREMNIK ZA VODU NAPUNITI

1. Molim ček Ona prvi na the leđa od uređaj ako the gumeni čep čvrsto u otvoru za vodu i zatvara ga tako da spremnik za vodu ne može nenamjerno iscuriti.
2. Napuniti Ona the spremnik za vodu na the vrh od uređaj. Otvoren Ona the Pokrijte gornji dio jedinice i ulijte čistu vodu, provjeravajući razinu na prednjoj strani spremnika za vodu:
 - **Oznaka MIN**
The spremnik za vodu mora iznad the Oznaka MIN ispunjena postati, s tim the pumpa može ispravno raditi.
 - **MAX oznaka**
The spremnik za vodu svibanj ne iznad the MAX oznaka ispunjena postati, tamo Inače bi voda mogla ući u uređaj i oštetiti elektroničke dijelove.
3. Mjesto Ona siguran, da the hladnjak zraka iz Vani ne vlažna ili mokri je i obrišite ga ako je potrebno.
4. Uspjeti Ona the pokriti opet do.

SERVIS


1. **UKLJUČENO, ISKLJUČENO:** sklopke the Uređaj a i od.
2. **NISKO:** Niska razina brzine od navijača
3. **SREDNJI:** srednji razina brzine od navijača
4. **VISOKO:** Visina razina brzine od navijača
5. **LJULJANJE:** Koristiti Ona the Gumb SWING oko the oscilacija od uređaj do aktivirati. Funkciju možete deaktivirati ponovnim pritiskom na tipku SWING.
6. **Gumb COOL:** Gumb COOL: Koristite gumb COOL za pokretanje funkcije hlađenja. Provjerite je li mjerač razine vode iznad MIN. Čim prije pritisnete tipku uhvati to Uređaj na Voda na filter za vodu pumpa, oko s time jedan hladna i mokri Zrak do generirati, the poslije od se puše na uređaju.

BATERIJA ZA HLAĐENJE

Ona primiti u opseg isporuke dva cool paketi, the Ona u Spremnik za vodu možete staviti na vrh uređaja kako biste dobili dodatni učinak hlađenja.

Molim promatrati Ona na koristiti the cool paketi sljedeće:

- Napuniti Ona the spojen hladni omot s Voda do oznake MAX.
- Mjesto Ona the cool paketi prije koristiti za najmanje 3-4 sata u zamrzivaču.
- Ispuniti Ona Voda u the hladnjak zraka. The MAX oznaka svibanj pod, ispod nikakav okolnosti su prekoračene.
- Mjesto Ona the hladni oblozi u the Akademski predmet na the vrhu uređaja.



SAVJETI PREMA ISPRAVNA PRIMJENA

Pronaći Ona ovdje neki savjeti, oko the optimalan Izvođenje od hladnjak zraka do postići:

Zaštitite sobu od izravne sunčeve svjetlosti zavjesama, roletama ili griljama. Ovako štedite energiju.



Ne stavke na the Uređaj mjesto i the izlaz zraka ne prikriti


Stani Ona the izlaz zraka i rešetka za dovod zraka besplatno.

budi siguran Ona sebe, da Ne izvori topline u Prostor operiran postati.

The Uređaj nikada u vrlo vlažna koristiti sobe (npr praonice rublja).

The Uređaj ne u na otvorenom koristiti.

budi siguran Ona sebe, da the Uređaj na razini kat stoji i parkirne kočnice su postavljene.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**pokrovna rešetka čist**

Oko jedan učinkovit funkcija od hladnjak zraka osigurati trebao bi ti ono Očistite pokrivnu rešetku nakon svakog tjedna rada.

1. sklopka Ona the Uređaj prije the čišćenje od, čekati poslije neki minuta, a zatim isključite kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz napajanja.
2. Uklonjeno Ona s jedan odvijač the 2 pričvrtni vijci na rešetku i skinite rešetku s uređaja.
3. Prema eliminacija od u pokrovna rešetka akumulirano prah koristiti Ona usisivač .
4. Je the pokrovna rešetka vrlo prljavo, ronjenje Ona ovaj u Vruća voda i pranje kroz nju nekoliko puta - temperatura vode ne smije prelaziti 40°C.

5. Dozvola Ona the pokrovna rešetka nakon prema Pranje dobro isušiti i staviti tek tada ga ponovno umetnite u uređaj.
6. Donijeti Ona the pokrovna rešetka opet na. I priložiti ovaj s vijke za zaključavanje.

Obavijest: Koristiti Ona the Uređaj nikada bez pokrovna rešetka

Čist od kućište

sklopka Ona the Uređaj prije the čišćenje od, čekati poslije neki minuta i zatim odspojite kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz napajanja.

Čist Ona the Uređaj s jedan umjereno vlažna Tkanina i brisanje to poslije s suhu krp.

- Koristiti Ona prema čišćenje od uređaj nikada Benzin, alkohol ili otapalo
- sprej Ona Ne insekticidi ili sličan sredina na hladnjak zraka .

SPREMNIK ZA VODU ISPUSTI

To postaje preporučeno the spremnik za vodu svi 2-3 tjedni dok od koristiti do prazan i čist. Da biste to učinili, slijedite korake u nastavku:

- Vuci Ona the utičnica od the Utičnica. Mjesto Ona a posuda ispod otvor za vodu na stražnjoj strani uređaja.
- Uklonjeno Ona the pokriti i dozvola Ona the Voda poslije u the Ispraznite posudu za sakupljanje. Na kraju možete lagano nagnuti hladnjak zraka - ali ne više od 30°.
- Čim prije the tenk potpuno ispraznjena je, donijeti Ona the pokriti natrag na i provjerite je li čvrsto postavljen.
- Staviti Ona the utičnica a i početak Ona the Uređaj opet novi.

AKTIVNOSTI DO POČETAK SEZONE/- KRAJ

AKTIVNOSTI DO KRAJ SEZONE

- sklopka Ona the Uređaj od i Vuci Ona the utičnica.
- odvoditi i čist Ona pažljivo the spremnik za vodu.
- Očistite pokrivnu rešetku i ponovno je umetnite nakon sušenja (pogledajte odjeljak "Čišćenje pokrivne rešetke").
- ambalaža Ona the Uređaj i održavati Ona to na jedan cool, suha Mjesto na.

KONTROLE DO POČETAK SEZONE

- Provjeri Ona, ako the kabel za napajanje u Narudžba je i ako the uzemljenje je funkcionalno.
- slijediti Ona the montaža i sigurnosne upute upravo

LIJEK IZ PROBLEMI

Prije sebe sa naše Obratite se korisničkoj liniji/servisnoj točki, provjerite Ona Provjerite može li se pogreška ispraviti pomoću informacija u nastavku.

PROBLEM	MOGUĆE UZROK	RIJEŠENJE
The hladnjak zraka ne pali se.	Nestanak struje	obnova napajanja čekati.
	The Uređaj je ne na spojen na napajanje .	Spojite/priključite uređaj na napajanje 30 minuta čekati!!
The hladnjak zraka radi samo kratko vrijeme.	The spremnik za vodu je prazan.	Napuniti Ona spremnik za vodu.
	izlaz zraka postaje blokiran nečim.	Provjerite i uklonite svi prepreke, the blokirati dišni put.
Dok od operativni u sobi je neugodan miris.	zračni filter ili Spremnik za vodu prljav.	zračni filter i ili spremnik za vodu prema opis čist.
The uređaj je vrlo glasno.	Pod na kojem je hladnjak zraka stoji, je ne baš.	Mjesto Ona the zrak hladnjak na drugom mjestu.

tehnički informacija	
nazivni napon	220V~240V
frekvencija	50 Hz
nazivna ulazna snaga	65W
kapacitet rezervoara za vodu	5 litra
dimenzija	260 x 255 x 593 mm _
Težina	2,8 kg
kontakt adresa za daljnje informacije:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 www.becool.at Broj trgovačkog registra : 236974 t Trgovački sud: Beč



JAMČITI

S ovaj kvalitetan proizvod iz BITI COOL imati Ona jedan Odluka za Inovacija, izdržljivost i pouzdanost spojeni.

Za ovaj BITI COOL Uređaj odobriti mi jedan garantni rok iz 2 godine Vrijedi u Austriji od datuma kupnje!

Ako, suprotno očekivanjima, tijekom tog razdoblja bude potreban servis na vašem uređaju, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (prema nahođenju tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita vremenske vrijednosti.

U slučaju klima uređaja, obratite se telefonskoj liniji za kupce kao prvi korak (pogledajte naljepnicu na uređaju ili naslovnoj stranici uputa za uporabu), za ventilatore kontaktirajte svog specijaliziranog trgovca ili kontaktirajte nas izravno. Napominjemo da popravak koji nije obavio ovlašteni ugovorni servis u Austriji odmah prestaje vrijediti ovo jamstvo.

Iz ovaj jamčiti ne uključuje :

- Na ne ispravan koristiti preuzeti mi bez posljedne štete
- popravak ili razmjena iz Podjela zbog uobičajenije znakovi nošenja
- šteta na Tlo zanemarivanje the priručnik za rad
- uređaji, - također samo djelomično - komercijalni koristiti se
- uređaji mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (pad, udarac, lom, nestručna uporaba i sl.) kao i znakovi istrošenosti estetske naravi.
- uređaji, the neprikladno tretiran postao
- uređaji, the ne iz naše ovlašteni servisna radionica bili su otvoreni .
- Ne ispunjeno očekivanja potrošača.
- šteta, the na viši Sila, vodena munja, Preopterećenje s u zbog .
- Uređaji kod kojih je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisan, učinjen nečitkim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškove prijevoza do ovlaštene radionice ili do nas i natrag te povezane rizike.

Mi točka naglašeno na tome tamo, da unutar the garantni rok na Pogreške u radu ili ako nije pronađena pogreška, naplatit će se paušalna stopa od 60 € (indeksirana osnova CPI 2010., lipanj 2015.).

Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

The 2 godina jamčiti je primjenjivo samo protiv Prezentacija od dokaz o kupovini (mora Prezime i Adresa trgovca i potpunu oznaku uređaja) i pripadajući jamstveni list, na prema the tip uređaja kao i the serijski broj (kod Karton i na na stražnjoj ili donjoj strani uređaja) morate obratiti pažnju! Ako jamstveni list nije predočen, vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Izričito ističemo da ovo jamstvo ne utječe na zakonska jamstvena prava i ona nastavljaju postojati bez ograničenja.

Odgovornost za štetu od strane Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika postoji samo u slučaju grubog nemara ili namjere. U svakom slučaju isključena je odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane uštede koje nisu ostvarene, posljednu štetu i štetu od potraživanja trećih osoba. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na izboru. Nadamo se da ćete uživati u BE COOL Uređaj!

ADRESA
BE COOL distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Telefon: +43 (0)1/ 970 21

oznaka tipa:

serijski broj:

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je zajedno s uređajem predati ovlaštenom servisu ili trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili!