

BE COOL

Gorilnik z ročico

BC23KTL40



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK BE COOL.

Ta navodila za uporabo so na voljo v naslednjih jezikih

BE COOL

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!

POMEMBNE VARNOSTNE IN LOKACIJSKE INFORMACIJE



1. Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali prodajalca.
3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. **Ob zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
4. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati lastnosti tega aparata in uporabljati samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
5. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.

BE COOL

6. Če je treba napravo popraviti, se vedno obrnite na servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec. Servisne centre lahko najdete na spletni strani www.becool.at.
7. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili pod nadzorom ali poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
8. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
9. Naprave **ne uporablajte z mokrimi rokami.**
10. Naprave **nikoli ne uporablajte v prostorih, kjer so** prisotni **plin, olje ali žveplo.**
11. **Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.**
12. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
13. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranajte v dobrem stanju. Če imate kakršna koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.
14. Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite in shranujte na varnem in suhem mestu, nedosegljivem otrokom.

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	<u>RECIKLIRANJE</u> Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.
--	---

BE COOL

	<u>ODSTRANITEV</u> Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste prispevali k varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u> Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi: https://www.schuss-home.at/downloads

Razen napak in tehničnih sprememb

Obseg dobave

- Solarna svetilka / svetilka z ročico
- Navodila za uporabo

Opis naprave

Kljuke za karabin

BE COOL



Oddaja v uporabo

- Odstranite enoto iz embalaže in odstranite ves embalažni material.
- Pred prvo uporabo enote popolnoma napolnite baterijo.
- Če želite napolniti napravo, postavite svetilko na sonce ali uporabite ročno ročico.
- Če želite svetilko vklopiti ali izklopiti, pritisnite gumb za vklop/izklop na strani svetilke.

Opomba

- Čas polnjenja svetilke prek sončne plošče se lahko razlikuje glede na moč sončne svetlobe in traja približno 8-12 ur.

BE COOL

- S popolnoma napolnjeno baterijo je čas delovanja približno dve uri.
- Ročno ročico uporabite za polnjenje svetilke, z ročico jo polnite 6-8 minut, da jo lahko uporabljate eno minuto.



Pozor!

Ravnanje z baterijami

Svetilka z ročico deluje s trajno vgrajeno baterijo, ki je uporabnik ne more preprosto zamenjati. V nobenem primeru ne smete sami zamenjati baterije. Upoštevajte naslednje informacije:



OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!

Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije.

Naprave ne vrzite v ogenj, je ne kratkostično povežite in je ne razstavljajte.

Čiščenje in nega

- Površino ohišja očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Ne uporabljajte kovinskih ščetk, kemikalij, abrazivnih sredstev ali drugih agresivnih čistil, da ne bi opraskali ali poškodovali enote.

Tehnične informacije

Baterija:	Ni - Mh 3,6 V DC 40 mAh
Čas delovanja:	Do 2 uri
Napajanje s sončnimi celicami:	0,28 W
Intenzivnost svetlobe:	3 x 0,06 W
Dimenzijs:	124x45x32 mm

BE COOL

**Kontaktni naslov za nadaljnje
informacije
Informacijska in storitvena linija**

Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3,
A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21
- 545
www.beccol.at
Številka FB: 236974 t / Sodišče
FB: Dunaj

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji! Če bi bilo v tem obdobju v nasprotju s pričakovanji na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji podjetja Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa za tekočo vrednost.

Ta garancija ne zajema:

- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično škodo, popravilo ali zamenjavo delov zaradi običajne obrabe v primeru nepravilne uporabe.
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.

BE COOL

- Oprema, s katero se je nepravilno ravnalo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do

Pooblaščena delavnica ali do nas in nazaj ter s tem povezani stroški Tveganja. *Upoštevajte, da neposredne stroške vračila blaga v servisni center krije potrošnik. Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava aparata) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.*

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovali mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v svojem aparatu BE COOL!

Bodi kul distribucija
Schuss Home Electronic GMBH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/970 21

Oznaka tipa:.....

Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščeni servisni delavnici ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!

BE COOL

BE COOL

ručna svjetiljka

BC23KTL40



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI PROIZVOD **BE COOL** .

Ove upute za uporabu dostupne su na sljedećim jezicima

BE COOL

MOLIMO VAS PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PAŽLJIVO PRIJE POČETKA INSTALACIJE, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNOM ŠTEMOM I/ILI ŠTEMOM IMOVINE I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI I LOKACIJI.



15. Koristite ovaj uređaj no u skladu sa smjernicama u priručnik s uputama. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
16. Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
17. Držite djecu podalje od materijala za pakiranje. Ako se proguta Opasnost od gušenja!
18. Zabranjeno je prilagođavati ili modificirati karakteristike ovog uređaja na bilo koji način i koristiti samo rezervne dijelove i dodatnu opremu preporučenu od strane proizvođača (nepridržavanje dovodi do gubitka jamstva i jamstva).
19. Ako uređaj pokaže kvar, isključite ga i obratite se prodavaču ili dežurnoj liniji za korisnike.
20. Za sve popravke uređaja uvijek i isključivo kontaktirajte servisne centre ovlaštene od strane proizvođača. Centre

BE COOL

za korisničku podršku možete pronaći online na www.becool.at podsjetiti.

21. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako se to radi pod odgovarajućim nadzorom i uz detaljne upute o korištenju uređaja u sigurnom način na koji je stigao i opisane su postojeće opasnosti.
22. **Djeca se ne smiju igrati s uređajem.**
23. koristiti uređaj **mokrim rukama.**
24. koristite uređaj **u prostorijama u kojima** ima plina, ulja ili sumpora.
25. Ne stavljajte **nikakve predmete na uređaj.**
26. **Nikada nemojte pokrivati uređaj .**
27. Održavajte uređaj u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem uređaja. Ako imate pitanja o održavanju, možete se obratiti telefonskoj liniji za kupce/servisnoj točki ovlaštenoj od strane proizvođača.
28. Čuvajte i čuvajte uređaj na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece kada nije u uporabi.

Recikliranje, odlaganje, izjava o sukladnosti



RECIKLIRANJE

Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga ih je preporučljivo odložiti u razvrstani otpad

BE COOL

	<u>RASPOLAGANJE</u> Simbol prekrižene kante za smeće zahtijeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati s nerazvrstanim otpadom, već na određenom mjestu za prikupljanje stare električne i elektroničke opreme. Na taj način doprinosite zaštiti resursa i okoliša. Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima. Direktiva 2012/19/EU
	<u>IZJAVA O SUKLADNOSTI</u> Ovime potvrđujemo da je ovaj članak u skladu s osnovnim zahtjevima, propisima i direktivama EU. Detaljnu izjavu o sukladnosti možete pogledati u bilo kojem trenutku na sljedećoj poveznici: https://www.schuss-home.at/downloads

Zadržavamo pravo na pogreške i tehničke izmjene

opseg isporuke

- Solarna/ručna svjetiljka
- priručnik za rad

opis uređaja

Karabinerhacken

BE COOL



Montaža

- Izvadite uređaj iz pakiranja i uklonite sav materijal za pakiranje.
- U potpunosti napunite bateriju uređaja prije prve uporabe.
- Za punjenje uređaja stavite svjetiljku na sunce ili upotrijebite ručnu ručicu
- Za uključivanje ili isključivanje svjetiljke pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje sa strane svjetiljke

Obavijest

- Vrijeme punjenja svjetiljke preko solarne ploče može varirati ovisno o sunčevoj svjetlosti i snazi i traje oko 8-12 sati
- S potpuno napunjrenom baterijom vrijeme rada je oko dva sata

BE COOL

- Upotrijebite ručnu polugu za punjenje svjetiljke, pokrenite je 6-8 minuta da biste svjetiljku koristili jednu minutu.



Opasnost!

rukovanje baterijama

Svjetiljka radi s trajno instaliranim baterijom i korisnik je ne može lako zamijeniti. Nikada ne pokušavajte sami zamijeniti bateriju.
Imajte na umu sljedeće podatke:



WARNUNG!

Opasnost od eksplozije!

Opasnost od eksplozije ako se baterija neispravno zamijeni.
Nemojte bacati uređaj u vatu, nemojte ga kratko spajati ili rastavljati.

Čišćenje i njega

- Očistite površinu kućišta mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Nemojte koristiti metalne četke, kemikalije, abrazive ili druga agresivna sredstva za čišćenje kako biste izbjegli grebanje ili oštećenje uređaja.

Tehničke informacije

Pakovanje baterija:	Ni- Mh 3,6 V DC 40 mAh
Radno vrijeme:	Do 2 sata
Snaga solarnog panela:	0,28 W
Svjetlosna jakost:	3 x 0,06 W
Dimenzije:	124x45x32 mm

BE COOL

**Kontakt adresa za više
informacijska i uslužna linija**

Shot Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3,
A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 -
545
www.beccol.at
FB br : 236974 t / FB sud: Beč

JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke BE COOL donijeli ste odluku u korist inovacije, trajnosti i pouzdanosti.

Za ovaj BE COOL uređaj dajemo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje, koje vrijedi u Austriji! Ako, suprotno očekivanjima, tijekom tog razdoblja bude potreban servis na vašem uređaju, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (prema načinu tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu moguci iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita vremenske vrijednosti.

Ovo jamstvo ne pokriva:

- U slučaju nestručne uporabe ne preuzimamo nikakvu posljedičnu štetu , popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Oštećenja zbog nepridržavanja uputa za uporabu
- Uređaji koji se - čak i samo djelomično - koriste u komercijalne svrhe
- Uređaji mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (pad, udarac, lom, nepravilna uporaba itd.) kao i znakovi istrošenosti estetske prirode.
- Uređaji kojima se pogrešno rukovalo

BE COOL

- Uredaji koji nisu otvarani u našem ovlaštenom servisu.
- Neispunjena očekivanja potrošača.
- Oštećenja uzrokvana višom silom, vodom, munjom, prenaponom su dospjeli.
- Uredaji s ozнаком tipa i/ili serijskim brojem na uređaju promijenio, je izbrisana, učinjen nečitljivim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškovi prijevoza do

jedan Ovlaštena radionica ili do nas i natrag kao i povezani rizicima. *Napominjemo da izravne troškove povrata robe u servisni centar snosi potrošač. Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) ne produžuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.*

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočenje dokaza o kupnji (mora sadržavati naziv i adresu trgovca kao i potpunu oznaku uređaja) pripadajućeg jamstvenog lista na kojem je tip uređaja i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja) su navedeni! Ako jamstveni list nije predočen, vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Izričito ističemo da ovo jamstvo ne utječe na zakonska jamstvena prava i ona nastavljaju postojati bez ograničenja.

Odgovornost za štetu od strane Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika postoji samo u slučaju grubog nemara ili namjere. U svakom slučaju isključena je odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane uštede koje nisu ostvarene, posljedičnu štetu i štetu od potraživanja trećih osoba. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na izboru. Nadamo se da ćete uživati u svom BE COOL uređaju!

Budite cool prodaja
Shot Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Telefon: +43 (0)1/970 21

Oznaka tipa:

Serijski broj:.....

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je zajedno s uređajem predati ovlaštenom servisu ili trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili!