




Stroj za vjetar

SHE18WM20XX



LIJEP ČESTITAMO!

PUNO ZAHVALJUJUĆI, DA ONA SEBE ZA A PROIZVOD IZ **SHE** ODLUČILI SU

MOLIMO VAS PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PAŽLJIVO PRIJE POČETKA INSTALACIJE, RADA IЛИ ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNOM ŠTEMOM I/ILI ŠTEMOM IMOVINE I/ILI PONIŠTENJEM JAMSTVA!

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI I ELEKTRICI.



1. Koristiti Ona ovaj Uređaj **isključivo prema the smjernice u the priručnik s uputama**. Svaki drugo Koristiti, the ne od proizvođača preporučeno postaje, mogao do požari, strujni udar ili tjelesne ozljede.
•
2. Uklonjeno Ona the Ambalaža i mjesto Ona siguran, da the Uređaj ne oštećena je. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisnom centru ili svom prodavaču.
3. Stani Ona djeca iz materijal za pakiranje daljinski. **Na Gutljaj sastoji se Opasnost od gušenja!**
4. Je the kabel za napajanje oštećena mora to od Proizvođač ili jedan ovlašteni servis kako biste izbjegli svaki mogući rizik.
•
5. Prije spajanja na električnu mrežu morate **provjeriti odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon odgovaraju podacima na tipskoj pločici uređaja**.
6. Električna utičnica u koju spajate uređaj ne smije biti neispravna ili labava te mora biti prikladna za potrebno strujno opterećenje i prije svega pouzdano uzemljena.
7. Izbjegavajte korištenje produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
8. To je zabranjeno the Karakteristike ovaj uređaj poput također stalno prilagoditi se ili do Izmjenite i koristite samo rezervne dijelove i pribor preporučene od strane proizvođača (nepoštivanje dovodi do gubitka jamstva i jamstva).
9. Ako uređaj pokaže kvar, isključite ga i obratite se prodavaču ili dežurnoj liniji za korisnike.
10. Za bilo kakve popravke uređaja, mrežnog utikača ili kabela uvijek i isključivo kontaktirajte servisne centre ovlaštene od strane proizvođača. Točke korisničke službe možete pronaći online na www.she.at podsjetiti.
•
11. Djeca mlađa od 8 godina te osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako se to radi pod odgovarajućim nadzorom i uz detaljne upute o korištenju uređaja u sigurnom način na koji je stigao i opisane su postojeće opasnosti.
12. **Nemojte koristiti uređaj bez nadzora**. Ako izađete iz sobe, **isključite se uređaj uvijek isključen.**
13. **djeca svibanj ne s prema Uređaj igra.**
•
14. uvijanje Ona the Kabel za napajanje ne i saviti se Ona to ne daleko.
15. Koristiti Ona the Uređaj **ne s mokri ruke.**

16. Koristiti Ona the Uredaj **ne u na otvorenom.**
 17. operirati Ona the Uredaj **nema šanse u sobe gdje Plin, ulje ili sumpor** dogoditi se.
 18. koristite uređaj **u blizini vode ili visoke vlažnosti**, npr. u vlažnom podrumu, pored bazena, kade ili tuša. Pazite da voda ne uđe u uređaj.
 19. Mjesto Ona **Ne stavke na the Uredaj.**
 20. Mjesto Ona the Uredaj **na a stabilan i razine pod zemljom.**
 21. **Pokriti Ona the Uredaj nikada isključeno.**
 22. **Nikada se nemojte zaglaviti** prste, olovke ili druge predmete u uređaj i pazite da ulaz **i izlaz zraka nikad nisu blokirani.**
-
23. sklopka Ona the Uredaj **stalno od, prije Ona the utičnica** Vuci.
 24. Vuci Ona ne na Kabel za napajanje, oko the Uredaj od mrežno napajanje do odvojiti. Vuci Ona stalno na utikač kako biste isključili kabel za napajanje.
 25. Shvatiti Ona the **Utikač ne s mokri ruke na**, oko strujni udari do Izbjegavajte.
 26. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite, prije čišćenja, servisiranja ili premještanja s jednog mesta na drugo.
 27. primiti Ona the Uredaj u jedan dobro Stanje, u kojem Ona the Uredaj brinuti za i čist. Ako imate bilo kakvih pitanja o održavanju, možete se obratiti telefonskoj liniji za kupce/servisnoj točki ovlaštenoj od strane proizvođača.
 28. Čuvajte i čuvajte uređaj na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece kada nije u uporabi.



RECIKLIRANJE

Materijali pakiranja mogu se reciklirati. Stoga ih je preporučljivo odložiti u razvrstani otpad.



RASPOLAGANJE

Simbol prekrižene kante za smeće zahtijeva odvojeno odlaganje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Stoga ga nemojte odlagati s nerazvrstanim otpadom, već na određenom mjestu za prikupljanje stare električne i elektroničke opreme. Na taj način doprinosite zaštiti resursa i okoliša. Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.




IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime potvrditi mi, da ovaj Članak the Osnovni, temeljni U skladu je sa zahtjevima, propisima i direktivama EU.
The detaljan Izjava o sukladnosti limenka Ona u bilo koje vrijeme pod, ispod pogledajte sljedeći link :
www.shot-home.at/downloads/doc/she18wm.pdf

greške i tehničkog Podložno promjenama .
www.she.at

OZNAKA POJEDINIХ DIJELOVA



- | | |
|---|----------------------|
| 1. Kućište ventilatora | 4. Stražnji |
| 2. Lopatice rotora | 5. Ručka za hvatanje |
| 3. Uključeno, Isključeno- i Prekidač brzine | 6. Stalak |

MONTAŽA

1. Otvoren ti ono karton, uklonite ti ono ventilator i uklonite potpuno uklonite ambalažu s uređaja.
2. Provjeri Ona, ako the ventilator potpuna i besplatno iz šteta je.
3. Mjesto Ona the Uređaj na jedan razini i suha Površinski, daljinski iz zavjese ili druge predmete koji se mogu oduzeti.
4. Staviti Ona the utičnica u jedan zadano 220~240V Utičnica.
5. Mjesto Ona the željeni razina brzine Kako slijedi a:

- **NISKO KORAK** → Pritisnite Ona the Dugme na **ja**
- **VISINA KORAK** → Pritisnite Ona the Dugme na **II**



6. Željeti Ona the stolni ventilator isključiti, pritisnite Ona the Dugme na 0

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

- **Opasnost!** Prije čišćenja pustite uređaj da se potpuno zaustavi i isključite ga iz utičnice.
- Koristiti Ona prema čišćenje a mekan Tkanina.
- Trebalо bi sebe prljavština ili nečistoće ne svjetlo uklonjeni dozvola, koristiti te toplu vodu sa sapunom.
- Koristiti Ona prema čišćenje Ne riješenje ili abrazivna sredstva (razrjeđivač), metalni pribor ili tvrde četke jer mogu oštetiti kućište.
- Ronjenje Ona the ventilator ne u Voda ili drugo Tekućine. To svibanj voda ne kaplje na ili u kućište motora ventilatora.
- suha Ona svi komponente temeljito, prije ovaj pohranjeno postati.
- Skladištitи Ona the uređaj unutra jedan cool, suha i čist Blizina.
- Održavati Ona the Uređaj izvan the Raspon iz djece i životinje na.

TEHNIČKI PODACI

nazivni napon	220 – 240 V		
frekvencija	50 Hz		
nazivna ulazna snaga	30 W		
Oznaka	simbol	Vrijednost	Jedinica
maksimum protok	f	7.97	m ³ /min
Potrošnja energije ventilatora	P	26	W
performanse usluge	SV	0,31	(m ³ /min/W)
Razina zvučne snage ventilatora	LWA	57	dB(A)
maksimum brzina zraka	C	4:17	m/s
Potrošnja energije u stanje pripravnosti	Psb	0	W
kontakt adrese za unaprijediti Linija informacija i usluga:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.w.ona.at FB br.: 236974 t / FB jelo: Beč		



JAMČITI

S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke SHE donijeli ste odluku u korist inovacije, trajnosti i pouzdanosti .

Za ovaj ONA grant uređaj mi jedan Jamstveni rok od 2 godina od datuma kupnje vrijedi u Austriji!

Ako, suprotno očekivanjima, tijekom tog razdoblja bude potreban servis na vašem uređaju, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (prema nahodjenju tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita vremenske vrijednosti.

U slučaju klima uređaja, obratite se telefonskoj liniji za kupce kao prvi korak (pogledajte naljepnicu na uređaju ili naslovnoj stranici uputa za uporabu), za ventilatore kontaktirajte svog specijaliziranog trgovca ili kontaktirajte nas izravno. Napominjemo da popravak koji nije obavio ovlašteni ugovorni servis u Austriji odmah prestaje vrijediti ovo jamstvo.

Iz ovaj jamčiti ne uključuje su:

- popravak ili barter dijelova zbog uobičajeni znakovi nošenja
- šteta Tlo zanemarivanje priručnik s uputama
- uređaji koji - također samo djelomično - komercijalni koristi se postati
- kroz vanjski Utjecaj mehanički oštećena Uređaji (pad, kvrga, Lom, nepravilna uporaba itd.) kao i znakove istrošenosti estetske prirode.
- uređaji, the neprikladno tretiran postao
- uređaji, the ne iz naše ovlašteni servisna radionica otvoren postao.
- Ne ispunjeno očekivanja potrošača.
- šteta, the zbog više sile, Voda, munja, prenapon pripisivati su.
- uređaji, na oni the oznaka tipa i ili serijski broj na Uređaj promijenio, ugašen, je učinjeno nečitkim ili uklonjeno.
- Usluge izvan naše ugovorene radionice, the troškovi prijevoza do jedan ovlaštena radionica ili do nas i natrag i povezane rizike.

Izričito ističemo da će se unutar jamstvenog roka u slučaju pogrešaka u radu ili ako se ne pronađe pogreška naplatiti paušalni iznos od 60 € (indeksirano na temelju VPI 2010, lipanj 2015.).

kroz Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) postaje apsolutno jamstveno razdoblje od 2 godine od datuma kupnje nije produženo.

2-godišnje jamstvo vrijedi samo uz predloženje dokaza o kupnji (mora sadržavati ime i adresu trgovca i kompletan označak uređaja sadržavati) i od pridružen jamstveni list, na the tip uređaja i serijski broj (na kutiji i na stražnjoj strani uređaja ili donja strana) treba napomenuti su! Ako jamstveni list nije predložen, vrijedi samo zakonsko jamstvo!

Izričito ističemo da ovo jamstvo ne utječe na zakonska jamstvena prava i ona nastavljaju postojati bez ograničenja.

Odgovornost za štetu od strane Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika postoji samo u slučaju grubog nemara ili namjere. U svakom slučaju, odgovornost za izgubljenu dobit je isključena, ali očekivana ne ostvarene uštede, posljedične štete i štete od potraživanja trećih strana. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

srdačan Čestitamo do Od njihovih Izbor. Mi želja ti puno Radost s tvoje ONA uređaj !

ADRESA

SHE Prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

serijski broj:.....

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je zajedno s uređajem predati ovlaštenom servisu ili trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili!