



PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

stolni ventilator

SHE30TI1901



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE KUPILI **SHE PROIZVOD**.



MOLIMO VAS PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PAŽLJIVO PRIJE POČETKA SASTAVLJANJA, INSTALACIJE, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIDRŽAVANJEM SIGURNOSNIH UPUTA. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE REZULTIRATI OSOBNOM ŠTEMOM I/ILI ŠTEMOM IMOVINE!


VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

1. Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve upute.
Koristite ovaj uređaj samo kako je opisano u
Priručnik za rad. Svaka druga uporaba koju proizvođač ne preporučuje može rezultirati požarom, strujnim udarom ili ozljedama.
2. Uklonite ambalažu i provjerite je li ventilator oštećen. Ako ste u nedoumici, nemojte koristiti ventilator i kontaktirajte svog prodavača.
3. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom.
4. Prije spajanja na električnu mrežu morate provjeriti odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon podacima na uređaju.
5. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada se ventilator koristi u blizini djece ili osoba s invaliditetom.
6. Izbjegavajte korištenje produžnog kabla jer bi se mogao pregrijati i izazvati požar.
7. Nemojte povlačiti kabel za napajanje kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek povucite utikač kako biste isključili kabel napajanja.
8. Nikada ne posežite u ventilator ili blokirajte lopatice rotora dok ventilator radi.
9. Ne stavljamte predmete u ventilator jer mogu izazvati strujni udar ili štetu.
10. Nemojte blokirati niti posezati u ventilator dok radi.
11. Ne ostavljajte ventilator bez nadzora. Uvijek isključite kada ventilator nije u upotrebi.
12. Ne koristite ovaj proizvod u blizini vode ili na visokoj vlažnosti, na primjer, u vlažnom podrumu, u blizini bazena ili kade.
13. Ne koristite ventilator na otvorenom.
14. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite ili kada ga treba servisirati.
15. Uređaj mogu koristiti osobe starije od 8 godina. Osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim, mentalnim sposobnostima te nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili uz detaljne upute o sigurnom korištenju uređaja te uz opis postojećih opasnosti.
16. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem! Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
17. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
18. Uvijek isključite ventilator kada premještate uređaj s jednog mjestra na drugo.

UPOZORENJE *Glavni prekidač i prekidač za uključivanje /isključivanje ne smiju se koristiti kao jedino sredstvo za isključivanje napajanja. Prije servisiranja ili premještanja jedinice uvijek isključite kabel za napajanje.*
Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, izvucite utikač iz utičnice kada uređaj nije u uporabi i prije čišćenja.

19. Održavajte ventilator u dobrom stanju održavanjem i čišćenjem uređaja (obratite se ovlaštenom servisu).
20. Koristite samo dijelove preporučene od strane proizvođača (ako se koriste neoriginalni rezervni dijelovi, jamstvo i garancija poništavaju se).
21. Kada se ne koristi, čuvajte uređaj na mjestu zaštićenom od djece i vlage.

IDENTIFIKACIJA SVAKOG DIJELA



1. Prednja zaštitna rešetka	8. Tipka za osciliranje
2. Vijak s lopaticom rotora	9. Noga
3. Lopatice ventilatora	10. Vijak za pričvršćivanje
4. Matica s navojem	11. Upravljačka ploča
5. Stražnja zaštitna rešetka	12. Stajati
6. Osovina motora	13. Vijci
7. Kućište motora	

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Nogu s kućištem motora (7+9) umetnite u bazu (12).
2. Pričvrstite ih isporučenim vijcima (13) i uz pomoć a odvijač odozdo.
3. Odvijte vijak lopatice rotora (2) i navojnu maticu (4) s osovine motora i odložite ih.
4. Sada postavite stražnju zaštitnu rešetku (5) preko osovine motora (6) i provjerite je li otvor za pričvrsni vijak (10) okrenut prema dolje.
5. Ponovno zavrnete maticu s navojem (4) kako biste učvrstili stražnju zaštitnu rešetku (5).
6. Gurnite lopaticu ventilatora (3) na osovinu motora (6) tako da sjedne u predviđeni zarez.
7. Sada zavrnete vijak lopatice rotora (2) na osovinu motora (6) kako biste pričvrstili lopatice ventilatora (3).
8. Postavite prednje staklo (1) na stražnje staklo (4) postavljanjem gornje kuke prednjeg stakla na stražnje staklo. Provjerite je li otvor za pričvrsni vijak (10) okrenut prema dolje i poravnat s otvorom na stražnjoj zaštitnoj rešetki.
9. Sada pričvrstite dvije zaštitne rešetke tako da zatvorite sve stezaljke i zatim pričvrstite vijak za pričvršćivanje (10).



MONTAŽA

1. Stavite ventilator na suhu i ravnu površinu.
2. Uključite u standardnu utičnicu od 220-240 V.

ubrzati

Odaberite željenu brzinu pritiskom odgovarajuće tipke na upravljačkoj ploči (11):

- | | |
|---|----------------------|
| 0 | →Od |
| 1 | →niske performanse |
| 2 | →Srednje performanse |
| 3 | →Odličan posao |

isključivanje uređaja pritisnite "0".

zakretna funkcija

Za funkciju pomicanja pritisnite gumb za osciliranje (8) na kućištu motora . Ako želite isključiti funkciju, povucite gumb prema gore.

podešavanje nagiba

Za promjenu kuta strujanja zraka možete prilagoditi kut nagiba ventilatora pomicanjem glave naprijed ili nazad.

ODRŽAVANJE

1. **Opasnost!** Pustite da se uređaj potpuno zaustavi prije čišćenja dodite i izvucite ga iz utičnice.
2. Za čišćenje koristite mekanu krpu. Ako se prljavština ili krhotine ne uklanjaju lako, upotrijebite toplu vodu s sapunom.
3. Ne koristite otapala ili sredstva za ribanje (razrijeđivače), metalni pribor za jelo ili tvrde četke za čišćenje jer mogu oštetiti plastično kućište.
4. Nemojte uranjati ventilator u vodu ili druge tekućine. Nije dopušteno Voda kaplje na ili u kućište motora ventilatora.
5. Temeljito osušite sve komponente prije pohranjivanja.
6. Čuvajte uređaj na hladnom, suhom i čistom mjestu.
7. Držite uređaj izvan dohvata djece i životinja .

tehnički informacija			
nazivni napon	220V~240V		
frekvencija	50 Hz		
nazivna ulazna snaga	40W		
Oznaka	simbol	Vrijednost	Jedinica
maksimum protok	f	31.58	m ³ /min
Potrošnja energije ventilatora	P	36.32	W
uslužni odnos	SV	0,87	(m ³ / min)W
zvučne snage ventilatora	LWA	54.3	dB(A)
Kontakt adrese za dodatne informacije i servisna linija:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.schuss-home.at FB br : 236974 t / FB sud: Beč		

RASPOLAGANJE

Simbol prekrižene kante za smeće zahtijeva odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari i tvari opasne po okoliš. Nemojte odlagati ovaj uređaj s nerazvrstanim gradskim otpadom. Odložite na određenom sabirnom mjestu za otpadnu električnu i elektroničku opremu. Na taj način doprinosite zaštiti resursa i okoliša. Nadalje Za informacije obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.



Zadržavamo pravo na pogreške i tehničke izmjene.
www.schuss-home.at



S ovim kvalitetnim proizvodom tvrtke SHE donijeli ste odluku u korist inovacije, trajnosti i pouzdanosti.

Za ovaj SHE uređaj dajemo jamstvo od 2 godine od datuma kupnje, koje vrijedi u Austriji!

Ako, suprotno očekivanjima, tijekom tog razdoblja bude potreban servis na vašem uređaju, ovime vam jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (prema nahođenju tvrtke Schuss) zamjenu proizvoda. Ako ni popravak ni zamjena nisu mogući iz ekonomskih razloga, zadržavamo pravo izdavanja kredita vremenske vrijednosti.

U slučaju klima uređaja, obratite se telefonskoj liniji za kupce kao prvi korak (pogledajte naljepnicu na uređaju ili naslovnoj stranici uputa za uporabu), za ventilatore kontaktirajte svog specijaliziranog trgovca ili kontaktirajte nas izravno. Napominjemo da popravak koji nije obavio ovlašteni ugovorni servis u Austriji odmah prestaje vrijediti ovo jamstvo.

Ovo jamstvo ne pokriva:

- Popravak ili zamjena dijelova zbog normalnog trošenja
- Oštećenja zbog nepridržavanja uputa za uporabu
- Uređaji koji se - čak i samo djelomično - koriste u komercijalne svrhe
- uređaji mehanički oštećeni vanjskim utjecajima (pad, udarac, lom, nestručna uporaba i sl.) kao i znakovi istrošenosti estetske naravi.
- Uređaji kojima se pogrešno rukovalo
- Uređaji koji nisu otvarani u našem ovlaštenom servisu.
- Oštećenje uzrokovanog nepravilno zatvorenim ventilima za odvod kondenzata klima uređaja ili neispravno umetnutim spremnikom za vodu.
- Neispunjena očekivanja potrošača.
- Oštećenja uzrokovana višom silom, vodom, munjom, prenaponom.
- Uređaji kod kojih je oznaka tipa i/ili serijski broj na uređaju promijenjen, izbrisani, učinjen nečitkim ili uklonjen.
- Usluge izvan naših ovlaštenih radionica, troškove prijevoza do ovlaštenih radionica ili do nas i natrag te povezane rizike.

Izričito ističemo da će se unutar jamstvenog roka u slučaju pogrešaka u radu ili ako se ne pronađe pogreška naplatiti paušalni iznos od 60 € (indeksirano na temelju VPI 2010, lipanj 2015.).

Pružanje jamstvene usluge (popravak ili zamjena uređaja) ne produljuje apsolutni jamstveni rok od 2 godine od datuma kupnje.

Dvogodišnje jamstvo vrijedi samo uz predočenje dokaza o kupnji (mora sadržavati naziv i adresu trgovca kao i potpunu oznaku uređaja) i pripadajućeg jamstvenog lista na kojem je tip uređaja i serijski broj (vidljiv na kutiji i na stražnjoj ili donjoj strani uređaja) su navedeni! Ako jamstveni list nije predočen, vrijedi samo zakonsko jamstvo! Izričito ističemo da ovo jamstvo ne utječe na zakonska jamstvena prava i ona nastavljaju postojati bez ograničenja.

Odgovornost za štetu od strane Schuss Home Electronic GmbH i njegovih posrednika postoji samo u slučaju grubog nemara ili namjere. U svakom slučaju isključena je odgovornost za izgubljenu dobit, očekivane uštede koje nisu ostvarene, posljedičnu štetu i štetu od potraživanja trećih osoba. Oštećenje ili oštećenje snimljenih podataka uvijek je isključeno iz odgovornosti za štetu.

Čestitamo na izboru. Nadamo se da ćete uživati u svom SHE uređaju !

ADRESA
SHE Prodaja
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Telefon: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....
serijski broj:.....

U slučaju jamstvenog zahtjeva, ovaj jamstveni list potrebno je zajedno s uređajem predati ovlaštenom servisu ili trgovcu kod kojeg ste uređaj kupili!