

BE COOL



Stolpni ventilator BC13WTU2302AK

ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK BE COOL.

BE COOL

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI POŠKODBE ALI ŠKODO OSEBAM IN/ALI PREMOŽENJU IN/ALI IZNIČI GARANCIJO!

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen hlajenju zraka. Ventilator je primeren za manjše prostore. Izdelek ne nadomešča klimatske naprave.

Izdelek ni igrača.

Izdelek je namenjen za stanovanjsko uporabo in ne za komercialno uporabo.

Izdelek uporabljajte le, kot je opisano v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba se šteje za uporabo, ki je v nasprotju s predvideno uporabo.

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELETRICAL CONNECTION.



1. Napravo uporabljajte **izključno v skladu z navodili za uporabo**. Vsaka drugačna uporaba, kot jo priporoča proizvajalec, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na servisno točko ali prodajalca.

BE COOL

3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. Ob **zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servis, da bi se izognili vsem morebitnim tveganjem.
5. Pred priključitvijo naprave **preverite, ali se vrsta toka in omrežna napetost ujemata s specifikacijami na tipski ploščici naprave.**
6. Električna vtičnica, v katero je naprava priključena, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna, primerna mora biti za zahtevano tokovno obremenitev, predvsem pa mora biti pravilno ozemljena.
7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
8. Strogo je prepovedano spreminjati lastnosti te naprave v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, uporabljati pa morate le nadomestne dele ali dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
10. Za morebitna popravila naprave in omrežnega vtiča ali napajalnega kabla se morate vedno obrniti izključno na servisne točke, ki jih priporoča proizvajalec. Servisne točke za stranke si lahko ogledate na spletni strani www.becool.at.
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter

BE COOL

s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo uporabljajo le pod ustreznim nadzorom in če so bili temeljito poučeni o varni uporabi naprave in z njo povezanih nevarnostih.

12. **Naprave ne uporabljajte brez nadzora.** Ko zapustite prostor, **napravo vedno izklopite.**
13. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
14. Napajalnega kabla ne zvijajte in ne prepogibajte.
15. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami.**
16. Naprave ne uporabljajte **na prostem.**
17. Naprave nikoli ne uporabljajte **v prostorih, v katerih so prisotni plin, olje ali žveplo.**
18. Naprave ne uporabljajte v **bližini vode ali močne vlage,** npr. v vlažnih kletih, v bližini bazenov, kadi ali tušev. Prepričajte se, da v napravo ne more priti voda.
19. **Na napravo** ne postavljajte nobenih **predmetov.**
20. Napravo postavite **na stabilno in ravno podlago.**
21. **Naprave nikoli ne pokrivajte.**
22. V napravo **nikoli ne** vstavljajte prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **nikoli ne zamašite dovodov in odvodov zraka.**
23. **Preden izvlečete vtič,** napravo vedno **izklopite.**
24. Ne vleci za napajalni kabel, da bi odklopil napravo. Za izklop naprave vedno potegnite za vtič.
25. **Vtiča se** ne **dotikajte z mokrimi rokami,** da se izognete električnemu udaru.

BE COOL

26. Če naprave ne uporabljate, če jo želite očistiti, če jo je treba servisirati ali če jo prenašate z enega mesta na drugo, izvlecite vtič.
27. S čiščenjem in vzdrževanjem ohranajte napravo v dobrem stanju. Če imate vprašanja v zvezi z vzdrževanjem, se lahko obrnete na proizvajalčevo pooblaščen telefonsko številko za stranke / servisno točko.
28. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite in shranjujte na varnem in suhem mestu izven dosega otrok.

OPOZORILO - nevarnost poškodb

- Otroci in živali naj se ne približujejo plastičnim vrečkam in folijam! Obstaja nevarnost zadušitve.
- Če baterija izteče, se izogibajte stiku telesa z baterijsko kislino. Nosite zaščitne rokavice. V primeru stika z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z veliko čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. Obstaja nevarnost opeklin zaradi akumulatorske kisline.
- Lasje, nakit ali oblačila, npr. šali, naj bodo stran od izdelka, saj se lahko ujamejo v lopatice rotorja.
- OPOMBA - Nevarnost materialne in premoženjske škode.
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo proizvajalca, da ne bi poslabšali delovanja izdelka in preprečili morebitne poškodbe.
- V izdelek ne vstavljajte koničastih predmetov.

BE COOL

- Izdelek zaščitite pred vročino, odprtim ognjem, neposredno sončno svetlobo, temperaturami pod ničlo, dolgotrajno vlago, mokroto in udarci.
- V primeru poškodbe/nepravilnega delovanja izdelek takoj izklopite. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte.
- Izdelka ne spreminjajte. Ne poskušajte ga sami popraviti ali zamenjati delov. V primeru poškodb se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
- Nikoli ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Ta lahko poškodujejo površino.
- Izdelek shranjujte na suhem in čistem mestu, nedosegljivem otrokom in živalim.
- Pred priključitvijo na polnilni adapter preverite, ali vrsta toka in omrežne napetosti ustrezata podatkom na tablici naprave.
- Kabla ne zvijajte in ne upogibajte. 10. Ne dotikajte se polnilnega adapterja z mokrimi rokami, da se izognete električnemu udaru.
- Na napravo ne postavljajte odprtega ognja, na primer sveč.

Ravnanje z baterijami

Ventilator v stolpu deluje s trajno vgrajeno baterijo, ki je uporabnik ne more preprosto zamenjati. V nobenem primeru ne smete sami zamenjati baterije.

Upoštevajte naslednje informacije:



OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!

Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z enako ali enakovredno vrsto.

Naprave ne vrzite v ogenj, je ne kratkostično povežite in je ne razstavljajte.

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti



RECIKLIRANJE

Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.



Odstranjevanje

Simbol "prečrtanega koša za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste pripomogli k varovanju virov in okolja. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU



Odstranjevanje baterij

V skladu z zakonsko uredbo št. 188 z dne 20. novembra 2008 o izvajanju Direktive 2006/66/ES o baterijah, akumulatorjih in z njimi povezanih odpadkih simbol prečrtanega koša za smeti, ki je prikazan na bateriji, pomeni, da je prepovedano odlagati baterije med gospodinjske odpadke. Baterije in akumulatorji vsebujejo okolju nevarne snovi. Uporabniki morajo izrabljene baterije odlagati v občinskih zbirnih centrih ali v zbiralnikih, ki so vzpostavljeni v ta namen. Ta storitev je brezplačna. S tem je zagotovljeno izpolnjevanje zakonskih zahtev in ohranjanje okolja.

Na baterijah lahko najdete naslednje simbole:

Li = baterija vsebuje litij Al = baterija vsebuje alkalije Mn = baterija vsebuje mangan

CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)



Izjava o skladnosti


Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi:

<https://www.schuss-home.at/downloads>

Razen napak in tehničnih sprememb

BE COOL


OPIS NAPRAVE



BE COOL






Vstavljanje / zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku



Če želite zamenjati baterijo, sledite spodnjim korakom:

- Z majhnim izvijačem odvijajte vijake in odvijte pokrov na spodnjem delu daljinskega upravljalnika v smeri urinega kazalca, da ga odprete. Izvlecite staro baterijo.
- Pazite, da ne upognete kontaktov. Vstavite novo baterijo.
- Prepričajte se, da je polariteta pravilna (+/-) Uporabljajte samo baterije tipa CR2032 in stare baterije zavrzite na okolju prijazen način in v skladu s predpisi v vaši državi.
- Na spodnji del daljinskega upravljalnika namestite pokrov in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da se ponovno zapre, ter ponovno privijte vijak.

	Oba osnovna dela združite s pomočjo vnaprej pripravljenih lukenj.
	Osnovo z navojem od spodaj privijte na pravkar sestavljene dele osnove.
	Vijake privijte v za to predvidene luknje z navojem.
	Obrnite aluminijasto cev v smeri urinega kazalca v podstavek.
	Enoto privijte na aluminijasto cev v smeri urinega kazalca. Enoto je mogoče privijačiti tudi neposredno na podstavek brez aluminijaste cevi.
	Enota je v celoti sestavljena in pripravljena za uporabo.

BE COOL

KOMISIONIRANJE





- Napravo postavite na ravno in suho površino (ne uporabljajte v vlažnih prostorih). Vtič vstavite v standardno 220~240V vtičnico.
- Če se naprava uporablja brez kabla z akumulatorsko baterijo, jo najprej popolnoma napolnite. Polnjenje traja približno 10 ur.
- Funkcije ventilatorja lahko nastavite z daljinskim upravljalnikom ali neposredno na enoti z gumbi na nadzorni plošči.
- Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga usmerite neposredno v enoto, da zagotovite pravilno delovanje.

FUNKCIJE

	Enoto vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.
	Ventilator se samodejno zažene pri najnižji stopnji vetra. Če želite spremeniti stopnjo vetra, pritisnite gumb +/-.
	Za vklop/izklop funkcije oscilacije pritisnite tipko oscilacije. Stolpni ventilator začne nihati v levo in desno, za izklop oscilacije ponovno pritisnite tipko.
	Pritisnite gumb za nočni način, da aktivirate nočni način. Še enkrat pritisnite gumb, da spremenite stopnjo vetra v nočnem načinu.
	Pritisnite gumb časovnika, da aktivirate časovnik samodejnega izklopa, in ponovno pritisnite gumb, da izberete čas (2, 4, 6 ali 8 ur), po katerem naj se naprava izklopi.
	Funkcija čiščenja zraka deluje samodejno v vsakem načinu, enota samodejno prilagodi moč čiščenja okoliškemu zraku.

BE COOL

PRIKAZ NA ZASLONU

	Enota je v običajnem načinu in prikazuje trenutno izbrano moč vetra.
	Enota je v načinu nihanja in prikazuje trenutno izbrano moč vetra.
	Enota je v načinu časovnika. Na zaslonu se izmenično prikazujeta trenutna moč vetra in čas do samodejnega izklopa.
	Enota je v nočnem načinu in prikazuje trenutno izbrano moč vetra.

ČIŠČENJE

- Pozor. Pred čiščenjem izključite aparat iz električne vtičnice in počakajte, da se popolnoma ustavi. Za čiščenje uporabite mehko krpo. Če umazanije ali nečistoč ne morete zlahka odstraniti, uporabite toplo milnico.

BE COOL

- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih krtač, ker lahko poškodujejo plastično ohišje.
- Ventilatorja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne dovolite, da voda kaplja na ohišje motorja ventilatorja ali vanj.

Tehnične informacije	
Nazivna napetost:	220 - 240 V
Vhodna napetost:	DC12V 1000 mA
Frekvenca	50 Hz
Moč:	12 W
Baterija:	Litij 10.000 mAh
Daljinski upravljalnik	1 x CR2032
Velikost BxHxL:	230x930/630x230 mm
Teža:	2,1 kg
Kontaktne naslov za dodatne informacije in servisno linijo:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Telefon: +43 (1) 97 0 21 www.becool.at Registrska številka: 236974 t Gospodarsko sodišče: Dunaj

BE COOL

GARANCIJA

Z nakupom kakovostnega izdelka BE COOL ste kupili inovativen, dolgotrajen in zanesljiv izdelek.

Za to napravo BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja samo v Avstriji.

Če je v tem obdobju na vaši napravi potrebno servisno delo, vam zagotavljamo brezplačno popravilo (nadomestni deli in delo) ali (po odločitvi družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava z ekonomskega vidika nista smiselna, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa na podlagi trenutne vrednosti.

Pri klimatskih napravah se vedno najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), v primeru ventilatorjev pa se obrnite na prodajalca ali neposredno na nas. Upoštevajte, da popravilo, ki ga ne opravi pooblaščen servisna delavnica v Avstriji, nemudoma povzroči prenehanje veljavnosti garancije.

Ta garancija ne vključuje:

- Popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo v komercialne namene - tudi delno
- naprave, ki so poškodovane zaradi zunanjih sil (padeč, udarec, razpoka, nepravilna uporaba itd.) in estetske obrabe
- Naprave, ki so bile uporabljene nepravilno.
- Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščen servisna delavnica.
- Neizpolnjena pričakovanja strank.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela in prenapetost.
- Naprave, na katerih je bil izbrisan, nečitljiv ali odstranjen apoen in/ali serijska številka na napravi.
- servisna dela, ki jih ne opravijo naše pooblaščen delavnice, stroški prevoza do pooblaščen delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Upoštevajte, da v garancijskem roku zaračunamo pavšalno nadomestilo v višini 60 EUR (indeksirano po indeksu cen življenjskih potrebščin 2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napake ni mogoče ugotoviti.

Skupno garancijsko obdobje 2 let se ne podaljša, če se opravi garancijski servis (popravilo ali zamenjava naprave).

BE COOL

Dveletna garancija velja le, če predložite originalni račun (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno ime naprave) in ustrezen garancijski list, na katerem morata biti navedena tip naprave in serijska številka (najdete ju na škatli in na zadnji ali spodnji strani naprave)! Če garancijskega lista ni mogoče predložiti, velja le zakonsko določeno garancijsko kritje!

Upoštevajte, da ta garancija ne spreminja zakonsko določenega garancijskega kritja in da velja v celoti ne glede na to.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenici so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar ne nastale prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v uporabi naprave BE COOL!

NASLOV

Prodaja BE COOL

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3

Tel: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:

Serijska številka:

Ta garancijski list je treba skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu servisu ali trgovcu, pri katerem ste napravo kupili, v primeru garancijskega zahtevka!