

BE COOL

NAVODILA ZA UPORABO

UBIJALEC INSEKTOV BC23IV01



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK **BE COOL**.
SE JE ODLOČILO.

BE COOL

SL

PRED ZAČETKOM MONTAŽE, NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO!

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE



1. Pred uporabo naprave natančno preberite vsa navodila.
2. Napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
3. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil za uporabo.
4. Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zasebnih prostorih. Naprava ni namenjena za uporabo v komercialnih ali industrijskih prostorih.
5. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.

BE COOL

6. Pred priključitvijo na električno omrežje morate preveriti, ali vrsta toka in omrežna napetost ustrezata specifikacijam naprave.
7. Otroci se s tem aparatom **NE smejo** igrati!
8. Naprave ne puščajte brez nadzora, zlasti če jo uporabljate v bližini otrok ali invalidov. Če zapustite prostor, vedno izklopite aparat ali izvlecite vtič iz vtičnice.
9. Napravo lahko uporabljajo otroci in osebe, starejše od 8 let. Osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
10. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.

BE COOL

11. NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

NIKOLI ne uporabljajte naprave, polnilnega kabla ali vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami, ko je naprava priključena na električno omrežje.

Naprave NIKOLI ne uporabljajte, če stoji na mokrih tleh. NIKOLI se med delovanjem aparata ne dotikajte rešetke.

Med delovanjem naprave NE segajte v njo in vanjo ne vstavljajte nobenih predmetov.

12. NEVARNOST POŽARA IN KRATKEGA STIKA

Naprave NE potaplajte v vodo in je ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti, npr. ob bazenu ali kopalni kadi.

13. NEVARNOST EKSPLOZIJE

Delovanje enote v bližini vseh zelo vnetljivih ali eksplozivnih tekočin ali plinov je **PREPOVEDANO**.

Naprave ne uporabljajte na požarno nevarnih območjih, kjer so lahko prisotni vnetljivi ali eksplozivni hlapi ali prah (npr.: v hlevih, skednjih ali lakirnicah).

14. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, saj bi lahko enoto nepopravljivo poškodovali.

15. Vedno izključite napravo iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate ali kadar jo je treba vzdrževati ali čistiti.

16. Čiščenja in vzdrževanja **NE smejo opravljati** otroci brez nadzora.




17. Če je vtič poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna služba ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.

BE COOL

18. Uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec (uporaba neoriginalnih rezervnih delov pomeni razveljavitev garancije in jamstva).
19. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite na varnem, suhem in pred otroki zaščitenem mestu.

BE COOL

Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti

	<p><u>RECIKLIRANJE</u></p> <p>Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.</p>
	<p><u>ODSTRANITEV</u></p> <p>Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem boste prispevali k varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU</p>
	<p><u>IZJAVA O SKLADNOSTI</u></p> <p>Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi:</p> <p>https://www.schuss-home.at/downloads</p>

Razen napak in tehničnih sprememb.

KAKO DELUJE

Uničevalec žuželk Be Cool je okolju prijazna in higienična zaščita pred letečimi in nočnimi žuželkami brez strupov.

Visoko učinkovite in energetske varčne diode LED oddajajo posebne UV-valove in privabljajo žuželke, ki ob dotiku z rešetko prejmejo električni šok.

Vgrajeni viri svetlobe so popolnoma neškodljivi za ljudi, hišne ljubljence in rastline.

Kje lahko napravo uporabite:

BE COOL

- Dnevni in spalni prostor
- Garaža
- Kamp
- Najbolje je, da enoto postavite na območje vhodov in oken.
- Prepričajte se, da enota ne stoji v prostoru, kjer je prepih.



POZOR

Uporaba naprave na prostem je prepovedana, saj so koristne žuželke, kot so npr: Čebele, metulji in zaščitene vrste bi lahko bile ubite.

KOMISIONIRANJE

- Odstranite enoto iz embalaže.
- Odstranite ves embalažni material in preverite, ali je enota poškodovana.

UPORABA

Ravnanje s tem sredstvom za uničevanje žuželk je zelo preprosto.

Napravo priključite v standardno vtičnico 220-230 V, 50 Hz in jo vklopite s stikalom na desni strani naprave. → Naprava se prižge, kar pomeni, da je pripravljena za uporabo.

BE COOL



POZOR - Upoštevajte:

- Naprave ne uporabljajte nad prostori, kjer se pripravlja ali streže hrana.
- Napravo uporabljajte izven dosega vnetljivih predmetov, npr. zaves.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- Napravo izključite iz električnega omrežja tako, da jo izvlečete iz vtičnice.
- Napravo izpraznite tako, da jo obrnete in stresete nad primerno posodo.
- Za odstranjevanje ostankov žuželk z ohišja uporabljajte le suho in mehko krtačo ali čopič.



POZOR - Upoštevajte:

- Za čiščenje ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih krtač, saj lahko poškodujejo enoto.
- Sredstva za uničevanje žuželk ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- Voda ne sme kapljati na enoto ali vanjo.

BE COOL

Tehnične informacije	
Nazivna napetost	220V - 240V
Frekvenca	50 Hz
Napajanje	1 W
Napetost:	550 voltov
UV-A LED:	4 kosi.
Območje vpliva:	25 - 35 m ²
Povprečen rok trajanja:	20.000 ur delovanja
Kontaktni naslov za nadaljnje informacije Informacijska in storitvena linija	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 545 www.beccol.at Številka FB: 236974 t Sodišče FB: Dunaj

BE COOL

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

Ta garancija ne zajema:

- Osvetljevalec
- V primeru nepravilne uporabe ne prevzemamo nobene posledične škode, popravila ali zamenjave delov zaradi običajne obrabe.
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padeč, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnalo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščenca servisna delavnica.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- Storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščenca delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Upoštevajte, da mora neposredne stroške vračila blaga v servisni center kriti potrošnik.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenici so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v svojem aparatu BE COOL!

BE COOL distribucija
Schuss Home Electronic GMBH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/970 21

Oznaka tipa:.....

Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščenim servisnim delavnicam ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!