



BC100TU2001F



ČESTITAMO!

HVALA VAM ŠTO STE ODABRALI **BE COOL** PROIZVOD.

MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK S UPUTAMA PRIJE POČETKA INSTALACIJE, RADA ILI ODRŽAVANJA. ZAŠTITITE SEBE I DRUGE PRIJEDEĆI SIGURNOST UPUTE. NEUSPJEH DO PRATI UPUTE SVIBANJ VODITI DO OZLJEDA ILI OŠTEĆENJE OSOBA I/ILI IMOVINE I/ILI PONIŠTENJE JAMSTVA!

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI, LOKACIJI I ELEKTRIČNOM POVEZIVANJU.



1. Koristite ovaj uređaj **isključivo u skladu sa smjernicama u uputama za uporabu**. Bilo koje koristiti osim preporučenog po proizvođač, može rezultirati vatru, elektrika šok ili ozljeda osoba.
2. Uklonite ambalažu i provjerite da uređaj nije oštećen. U slučaju bilo kakve nedoumice, nemojte koristiti uređaj i obratite se servisu ili svom prodavaču.
3. Zadržati ambalaža materijal van od the dohvatiti od djece. **Tamo je a rizik od gušenje ako proguta!**
4. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis, kako bi se izbjegli svi mogući rizici.
5. Prije povezivanje do the glavni vlast Opskrba, vas mora **ček ako the tip od glavni Trenutno i napon u skladu s podacima navedenim na tipskoj pločici uređaja.**
6. The električni utikač utičnica, u koji the uređaj je povezan, mora ne biti neispravan ili labav, mora biti prikladan za the potreban Trenutno opterećenje i, iznad svi, mora biti ispravno uzemljen.
7. Izbjegavajte the koristiti od an proširenje kabel, kao ovaj svibanj pregrijavanje i uzrok a vatru.
8. Strogo je zabranjeno mijenjati svojstva ovog uređaja u bilo kojem obliku ili na bilo koji način i morate koristiti samo zamjenske dijelove ili dodatke koje preporučuje proizvođač (ako to ne učinite, poništiti će se jamstvo i jamstvo).
9. Ako the uređaj ima a mana, sklopka to isključeno i kontakt tvoje trgovac ili the korisnička telefonska linija.
10. Za sve eventualne popravke uređaja i mrežnog utikača ili strujnog kabela uvijek se morate isključivo obratiti do mjesta korisničke službe koje preporučuje proizvođač. Naše korisničke službe možete pogledati online na www.becool.at
11. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti ovaj uređaj samo pod odgovarajućim nadzorom i ako su iscrpno upoznati sa sigurnom uporabom uređaja i povezanim opasnostima.
12. **Čini ne koristiti the uređaj bez nadzor . Stalno sklopka the uređaj isključeno** kada odlazeći the soba .
13. **djeca mora ne biti dozvoljeno do igra s the uređaj.**
14. Čini ne uvijanje ili kink the vlast kabel.
15. **Čini ne koristiti the uređaj s mokre ruke.**
16. Čini ne koristiti the uređaj **na otvorenom.**
17. Nikada koristiti the uređaj **u sobe u koji plin, ulje ili sumpor su prisutan .**
18. Čini ne koristiti the uređaj **u the blizina od voda ili snažna vlaga**, npr. u vlažna podrume, u blizini bazena, kada ili tuševa. Pazite da voda ne može ući u uređaj.
19. Čini ne mjesto **bilo koji objekti na the uređaj.**
20. Mjesto the uređaj **na a stabile i razini podzemni.**



21. **Nikada pokriti the uređaj.**
22. **Nikada ne stavljajte** prsti, olovke ili druge stavke u uređaj i provjerite jesu li **otvori za ulaz i izlaz zraka nikada nisu blokirani.**
23. Stalno sklopka the uređaj **isključeno prije povlačeći se the vlast čep.**
24. Čini ne Vuci na the vlast kabel do isključiti iz struje the uređaj. Stalno Vuci na the utikač do isključiti iz struje uređaj .
25. Čini ne **dodir the utikač s mokri ruke** do Izbjegavajte električni šokovi.
26. Izvucite utikač ako ne koristite uređaj, ako želite ga očistiti, ako ga je potrebno servisirati ili ako se premješta s jednog mjesta na drugo.
27. Zadržati the uređaj u dobro oblik po čišćenje i održavanje to. Ako vas imati bilo koji pitanja u vezi održavanje vas limenka kontakt the proizvođača ovlašteni kupac hotline / servisna točka.
28. Zadržati i trgovina the uređaj na a sef i suha mjesto van od dohvatiti za djece kada vas su ne korištenjem to.



RECIKLIRANJE

Materijali za pakiranje uređaja mogu se reciklirati. Stoga se preporučuje zbrinuti ih sortiranim prikupljanjem otpada.



RASPOLAGANJE

Simbol "prekrižene kante za smeće" označava da električni i elektronički uređaji (WEEE) mora biti raspolagao od odvojeno. Električni i elektronička uređaji mogu sadržavati opasne tvari i zagađivače okoliša. Stoga učinite ne odlažite ih u nerazvrstani otpad, već na za to predviđeno sabirno mjesto točka za električnu i elektronička uređaja. Vas htjeti tako doprinose do resurs i zaštite okoliša. Za više informacija obratite se svom prodavaču ili lokalnim vlastima.



DEKLARACIJA OD SUKLADNOST

Mi ovim putem potvrditi da ovaj artikal udovoljava s the Osnovni, temeljni zahtjevima, propisima i direktivama EU.

Detaljnu Izjavu o sukladnosti možete pogledati klikom na sljedeću poveznicu:



www.schuss-home.at/downloads/

Predmet do pogreške i tehničkog promjene.

www.becool.at



DIO OZNAČAVANJA




- (1) Prijemnik daljinskog upravljača
- (2) Prednji poklopac
- (3) Lopatice ventilatora
- (4) Kućište
- (5) Baza
- (6) Upravljačka ploča
- (7) Stražnja strana

POKRETANJE

Mjesto the uređaj na a razini i suha površinski (čini ne koristiti u vlažna sobe) i utikač to u standardna utičnica od 220~240V.

Vas limenka prilagoditi se the navijača funkcije direktno na the uređaj ili korištenjem the daljinski kontrolirati:

OPERATIVNI PLOČA NA THE DALJINSKI KONTROLIRATI



UREĐAJ



1. PREBACIVANJE THE UREĐAJ NA I ISKLJUČENO:

Koristiti the UKLJUČENO, ISKLJUČENO dugme do sklopka the uređaj na i isključeno.



2. UBRZATI POSTAVKA:

The uređaj je opremljena s tri glave ventilatora. Vas limenka prilagoditi svaki jedan od ih pojedinačno.

Do postaviti the željeni ubrzati za svaki ventilator glava nastaviti kao slijedi:

1. Pritisnite "FAN1", "FAN2" i/ili "FAN3", ovisno o tome na koji ventilator glava vas želja prilagoditi se.
2. Pritiskom the dotični "VENTILATOR" dugme jednom vas postaviti the najniža ubrzati.
3. Ako vas želja do povećati the ubrzati, pritisnite the dotični "VENTILATOR" dugme opet. Dotični _ indikator će zasvijetliti :

Pritisnite jednom



Najniži postavljanje

Pritisnite dva puta



Srednje postavljanje

Pritisnite tri puta



visoko postavljanje



3. TIMER:

korišteno do sklopka the ventilator isključeno nakon a postaviti vrijeme.

Svaki put vas pritisni mjerač vremena dugme operativni vrijeme povećava za jedan sat – obratite pozornost na pokazatelje:

- Pritisnite jednom → 1 sat → 1H je osvjetljen
- Pritisnite dvaput → 2 sata → 2H je osvjetljen
- Pritisnite 3 puta → 3 sata → 1H+2H su osvjetljen
- Pritisnite 4 puta → 4 sata → 4H je osvjetljen
- Pritisnite 5 puta → 5 sati → 1H+4H su osvjetljen
- Pritisnite 6 puta → 6 sati → 2H+4H su osvjetljen
- Pritisnite 7 puta → 7 sati → 1H+2H+4H su osvjetljen



4. NAČIN RADA:

korišteno do Izaberi jedan od tri postavke puhala .

The dotični indikator htjeti svjetlo gore:

Redovno način rada : The ventilator djeluje na njegov postaviti ubrzati → vas limenka prilagoditi se the 3 ventilatori neovisno (vidi stranicu 4 – stavka 2. Postavka brzine).



Prirodno način rada : The ubrzati od 3 navijača je automatski promijenjeno na kratko intervali
→ prirodni vjetar je simuliran.



Spavati način rada : The ubrzati od the 3 navijača je automatski promijenjeno na kratak intervali. Uređaj često radi na nižim brzinama kako bi se smanjila razina buke.


5. OSC

Pritisnite ovaj gumb kako bi se glave ventilatora pomicale s lijeva nadesno i natrag. Time se postiže horizontalna distribucija zraka kroz prostoriju. Ponovno pritisnite gumb za zaključavanje ventilatora u trenutnom položaju.

ČIŠĆENJE UPUTE

Oprez! Neka the uređaj doći do a točka prije čišćenja i prekinuti vezu to iz the utičnica.

- Nemojte uranjati ventilator u vodu ili druge tekućine. Voda ne smije pasti na ili u kućište motora ventilatora.
- Ukloniti the 3 vijci iz the leđa od the ventilator i skretanje the Naslovnica do the lijevo:



- Nakon da ukloniti the lopatice ventilatora.



- Čist ih, the kućište i straža s vlaga tkanina i slijediti gore s a suha tkanina.
- Ako prljavština i kontaminacija trebao bi ne doći isključeno lako, ti svibanj koristiti toplo sapunica .
- Nemojte koristiti otapala i sredstva za ribanje (razrjeđivači), metal pribor za jelo ili ukočeno četke jer oni mogu oštetiti uređaj.
- Prije ponovno instaliranje the uređaj napraviti Naravno da svi dijelovi su suha.
- Store the uređaj u a ohladiti, osušiti i čist okoliš.
- Store the uređaj od dohvatiti za djece i životinje.
- Nikada otvoren the uređaj i izvoditi popravke sami.



tehnički informacija			
Ulazni napon	220-240 (prikaz, ostalo). V ~		
Frekvencija	50/-60 Hz		
Ocijenjen ulazni vlast	105 W		
Ime	Simbol	Vrijednos t	Jedinica
Maksimum volumen teći	F	18.34	m ³ /min
Ventilator vlast potrošnja	P	98.26	W
Servis vrijednost	SV	0,19	(m ³ / min)W
Ventilator zvuk vlast razini	LWA	63.27	dB(A)
Maksimum zrak brzina	C	3.09	m/s
Potrošnja na pričekaj	PSB	0,18	W
Kontakt adresa za unaprijediti informacija i servis linija :	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Beč Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Servisna linija : +43 (1) 97 0 21 – 502. www.becool.at Komerrijalni Registar ne .: 236974 t / Komerrijalni Registar sud : Beč		



Po nabava a BITI COOL kvaliteta proizvod vas imati stečena an inovativan, dugo trajan i pouzdan artikal.

Za ovaj BITI COOL uređaj mi odobriti a jamstvo od 2 godine od Datum od kupiti, vrijedi u Austrija samo.

u malo vjerojatno događaj koji servis raditi je potreban na tvoj uređaj u ovaj razdoblje jamčimo besplatan popravak (rezervni dijelovi i rad) ili (predmet kod Schussa odluka) do zamijeniti proizvod. u događaj koji ni popravak ni zamjena ima smisla iz ekonomske perspektive zadržavamo pravo izdavanja kredita na temelju trenutne vrijednosti.

Kada bavljenje s zrak kondicioniranje uređaja vas trebao bi stalno kontakt the kupac hotline prvi (vidi označiti na uređaju ili naslovnoj stranici priručnika s uputama), u slučaju kontakta s obožavateljima vašeg trgovca ili nas izravno. Imajte na umu da popravak koji nije izvršen u ovlaštenoj radionici u Austriji odmah poništava ovo jamstvo.

Ovaj jamstvo radi ne uključuju:

- Mi htjeti ne pokriti bilo koji naknadne nastale štete po neprikladnom koristiti.
- Popravak zamjene dijelova zbog normalno trošenje
- Šteta zbog do nepridržavanje s the uputa priručnik
- Uređaji da su koristi se komercijalno – čak u dio
- Uređaji oštećeno od vanjski snage (padanje, udarac, pucanje, neprikladno koristiti itd.) također kao estetski nositi
- Uređaji da bio je koristi se nepravilno
- Uređaji da nisu otvorio po naše ovlaštene radionica.
- Neispunjeno kupac očekivanja .
- Šteta uzrokovano po sila više okolnosti, voda, munja i prenapona.
- Uređaji na koji tip vjeroispovijest i/ili serijski broj na the uređaj imati bio izbrisano, izvedeno nečitljiv ili uklonjen.
- Servis raditi ne izvođeno od naše ovlaštene radionice, prijevoz troškovi do ovlaštene radionica ili nas i natrag kao i povezane rizike.

Molim imajte na umu da unutar jamstvo razdoblje koje naplaćujemo a ravan stopa od 60 € (indeksirano kao po potrošač cijena indeks 2010, lipanj 2015) u slučaju grešaka u radu ili ako se ne može pronaći kvar.

Ukupno jamstvo razdoblje od 2 godine je ne proširena ako jamstvo servis je izvedena (popravak ili zamjena uređaja).

2 _ godina jamstvo je samo važeći ako the izvornik dostavnica (mora sadržavati lme i adresu trgovca kao dobro kao puni naziv uređaja) i odgovarajući jamstveni list na kojem je tip uređaja i serijski broj (može se pronaći na kutija i stražnja strana uređaja ili dno) su za napomenuti! Samo zakonski Jamstvo vrijedi ako se ne može predočiti jamstveni list!

Molim imajte na umu da zakonski jamstvo pokrivenost je nije izmijenjen od ovaj jamstvo i to to primjenjuje se u puni bez obzira.

Schuss Home Electronic GmbH i njegovi zastupnici odgovorni su samo za štetu u slučaju grubog nemara ili namjera. Odgovornost za gubitak od dobit, očekivano ali ne nastale štednja, posljedično štete i štete od trećeg Zabava zahtjevi je isključen u svakom slučaju. Štete za ili za snimljeno podaci su uvijek isključeni iz the odgovornost za štetu.

Čestitamo na tvoje izbor. Mi nada vas htjeti uživati korištenjem tvoje BITI COOL uređaj!

ADRESA

BE COOL Prodajni
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Beč, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

oznaka tipa:
serijski broj:

Zajedno s uređaj, ovo jamstvo potvrda mora biti uručen do the ovlaštene radionica ili trgovca od kojeg ste kupili uređaj u slučaju jamstvenog zahtjeva!