



Ventilator v stolpu



SHE121TU2001F



SHE121TU2002F

ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK OD **SHE**.

Vsebina

Pomembne informacije o varnosti, lokaciji in električnem priključku	2 - 3
Recikliranje, odstranjevanje, izjava o skladnosti	3 - 4
Opis enote	4
Montaža	5
Oddaja v uporabo	6 - 7
Navodila za čiščenje	8
Tehnične informacije	9
Garancija	10

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN NA ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK.



- Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodilih za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, enote ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali prodajalca.
- Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. Ob **zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, da bi se izognili vsem možnim tveganjem.
- Pred priključitvijo na električno omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in omrežne napetosti ustrezata podatkom na tablici z nazivom naprave**.
- Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna in mora ustrezati zahtevani tokovni obremenitvi, predvsem pa mora biti zanesljivo ozemljena.
- Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
- Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati lastnosti tega aparata in uporabljati samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).

9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
10. Za vsa popravila naprave, omrežnega vtiča ali kabla se vedno in samo obrnite na servisne centre, ki jih je pooblastil proizvajalec. Servisne centre lahko najdete na spletni strani www.she.at.
-
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili nadzorovani in poučeni o uporabi naprave na varen način ter razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
12. Naprave **ne uporabljajte brez nadzora.** Če zapustite prostor, **vedno izklopite napravo.**
 13. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
-
14. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte.
15. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami.**
16. Naprave **ne uporabljajte na prostem.**
17. Naprave **nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo.**
18. Naprave **ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti, npr.** v vlažnih kletih, v bližini bazenov, kadi ali tušev. Prepričajte se, da v enoto ne vstopa voda.
19. **Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.**
20. Napravo postavite **na stabilno in ravno površino.**
21. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
22. V enoto **nikoli ne** vstavljajte prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **ne boste nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka.**
-
23. **Preden** aparat izključite iz **električnega omrežja, ga vedno izklopite.**
24. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop omrežnega kabla vedno potegnite za vtič.
25. **Da bi** se izognili električnemu udaru, **vtiča ne držite z mokrimi rokami.**
26. Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate, pred čiščenjem, vzdrževanjem ali prenašanjem z enega mesta na drugo.
27. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate kakršna koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.
28. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite in shranjujte na varnem in suhem mestu, nedosegljivem otrokom.



Spletna stran
reciklirati.
sortirane odpadke.

RECIKLIRA NJE

Embalažni materiali so lahko reciklirati
Zato jih je priporočljivo odlagati med

ODSTRANITEV



Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja.

Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.

IZJAVA O SKLADNOSTI



Tukaj je potrdite . da, da ta člen je v skladu zskladen z bistvenimi zahtevami, predpisi in direktivami EU.

Podrobno izjavo o skladnosti si ogledate naslednji povezavi:


www.she.at/downloads/doc/she121tu200x.pdf

lahko kadar koli kadar koli na




Razen napak in tehničnih sprememb.

www.she.at

OPIS NAPRAVE




MONTAŽA

	Združite oba dela stojala, medtem ko kabel vlečete skozi sredino. Nato pritisnite oba dela drug v drugega in poskrbite, da se zaskoči.
	Stojalo postavite na ohišje ventilatorja in previdno potegnite napajalni kabel skozi odprtino v stojalu.
	Stojalo pritrdite na ohišje ventilatorja s štirimi priloženimi krilnimi maticami (A).
	Na koncu napajalni kabel na spodnji strani stojala napeljite skozi pritrditev kabla (B) in ven v odprtino na strani stojala. To zagotavlja varno stojalo za ventilator in razbremenitev napajalnega kabla.


KOMISIONIRANJE

1. Napravo postavite na ravno in suho površino (ne uporabljajte v vlažnih prostorih).
2. Vtič vstavite v standardno 220~240V vtičnico.
3. Funkcije ventilatorja lahko nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika in neposredno na enoti z gumbi na nadzorni plošči.
4. Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga usmerite neposredno v enoto, da zagotovite pravilno delovanje.


DALJINSKI NADZOR



PODROČJE DELOVANJA



5. Pri nastavljanju funkcij se na zaslonu prižgejo ustrezni simboli:



OPOMBA

Ko enoto priključite na električno omrežje in jo vklopite, se na zaslonu prikaže sobna temperatura.

VKLOP/IZKLOP STIKALA:


- Za vklop in izklop ventilatorja uporabite gumbe .

|||| NASTAVITE HITROST:


Stolpni ventilator je opremljen s tremi različnimi stopnjami hitrosti.

- Večkrat pritisnite gumbe , dokler se na zaslonu ne prižge zelena hitrost:


Nizka hitrost



Srednja hitrost



Visoka hitrost



REŽIM:

Stolpni ventilator ima dva različna načina, med katerima lahko izbirate:

- To storite tako, da uporabite gumbe , dokler se na zaslonu ne prižge zeleni način:

Način	Funkcija
	<i>Naravni način</i> → Spreminjanje stopnje hitrosti, ki posnema naravni veter
	<i>Način mirovanja</i> → Ventilator v stolpu vsakih 30 minut zmanjša hitrost za eno stopnjo, dokler ne deluje z najnižjo stopnjo hitrosti, dokler ne izklopite enote ali dokler časovnik samodejno ne izklopi ventilatorja. se izklopi.



ČASOVNIK:

Ta funkcija omogoča časovno nadzorovan izklop enote. Izberete lahko čas delovanja od 1 do 12 ur.

- To storite tako, da večkrat pritisnete gumbe , dokler se na zaslonu ne prikaže zeleni čas.
- Prikaz "TEMP" se spremeni v "TIMER", ko je ta vklopljen.



OSKILACIJA

- S pritiskom na  gumba zaženete ali ustavite funkcijo vrtenja.

OPOMBA

*Ta funkcija razporedi izpuščen zrak na levo in desno stran.
Tako dosežete vodoravno porazdelitev zraka v prostoru.*



ION:

Ventilator je opremljen z **ionizatorjem**. Ta v prostore razprši ioniziran zrak in odstrani statični naboj.

Za zagon funkcije ionizatorja ravnajte, kot sledi:

- Nadzorna plošča → Pritisnite gumb  za 3 sekunde.
- Daljinski upravljalnik → Pritisnite gumb .

OPOMBA

Nastali atomi in molekule spodbujajo proces kemične razgradnje in jih je mogoče uporabiti za odpravljanje neprijetnih vonjav in razkuževanje zraka.

OPOMBA

*Stolpni ventilator ima samodejni način varčevanja z energijo.
Po vsaki nastavitvi se zaslon za 30 sekund zatemni in se znova svetlo prižge, takoj ko uporabite daljinski upravljalnik ali nadzorno ploščo.*

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- **Pozor!** Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ustavi.
- in ga izključite iz vtičnice.
- Za čiščenje uporabite mehko krpo. Če bi se umazanija ali
- Ne dovolite, da bi onesnaženje zlahka odstranili, uporabite toplo milnico.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih ščetk, saj lahko poškodujejo plastično ohišje.
- Ventilatorja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne dovolite, da voda kaplja na ohišje motorja ventilatorja ali vanj.
- Pred shranjevanjem vse sestavne dele temeljito posušite.
- Napravo shranjujte v hladnem, suhem in čistem okolju.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok in živali.

Tehnične informacije			
Nazivna napetost	220-240V		
Frekvenca	50 Hz		
Nazivna vhodna moč	45W		
Višina	121 cm		
Teža	3,75 kg		
Poimenovanje	Simbol	Vrednost	Enota
Največji prostorninski pretok	F	43.2	m³/min
Poraba energije ventilatorja	P	64.8	W
Razmerje storitev	SV	0.66	(m³/min)W
Raven zvočne moči ventilatorja	LWA	0.227	dB(A)
Kontaktne naslovi za več Informacijska in storitvena linija:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 - 502 www.she.at Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj		

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom družbe BE COOL ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo, da bomo napravo brezplačno popravili (nadomestni deli in čas dela) ali (po presoji družbe Schuss) izdelek zamenjali. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

Pri klimatskih napravah se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), pri ventilatorjih pa se obrnite na specializiranega prodajalca ali neposredno na nas. Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščená pogodbená delavnica v Avstriji, takoj prekine veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo v primeru nepravilne uporabe.
- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padeč, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnilo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščená servisna delavnica.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščené delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno poudarjamo, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksirana osnova CPI 2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonska garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonske garancijske pravice in da se te pravice ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenici so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v svojem aparatu BE COOL! NASLOV

SHE Distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....
Serijska številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu servisu ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!