

Ventilator za mizo

SHE23TI2001



SHE23TI2002



ČESTITAMO!

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK OD **SHE**.

PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA!

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU.



1. Napravo uporabljajte **le v skladu s smernicami v navodila za uporabo**. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, naprave ne uporabljajte in se obrnite na servisni center ali vaš prodajalec.
3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. **Ob zaužitju obstaja nevarnost zadušitve!**
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora popraviti proizvajalec ali Da bi se izognili vsem možnim tveganjem, mora enoto zamenjati pooblaščen servisni center.
5. Pred priključitvijo na električno omrežje morate **preveriti, ali vrsta toka in omrežna napetost ustrežata podatkom na tipski ploščici aparata**.
6. Električna vtičnica, v katero priključite aparat, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna. in morajo biti primerni za zahtevano tokovno obremenitev ter predvsem zanesljivo ozemljeni.
7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar.
8. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati lastnosti tega aparata in uporabljati samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru garancija in jamstvo prenehata veljati).
9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko za stranke.
10. Za vsa popravila naprave, omrežnega vtiča ali kabla se vedno in samo obrnite na servisne centre, ki jih je pooblastil proizvajalec. Spletna stran Točke za pomoč strankam so na voljo na spletnem naslovu www.she.at.
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te naprave, razen če so bili nadzorovani in poučeni o uporabi naprave na varen način ter razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. so bili.
12. Naprave **ne uporabljajte brez nadzora**. Če zapustite prostor, **vedno izklopite napravo**.
13. **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**
14. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte.
15. Naprave **ne uporabljajte z mokrimi rokami**.
16. Naprave **ne uporabljajte na prostem**.

17. Naprave **nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo,** se pojavijo.
18. Naprave **ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti,** npr. v vlažnih kletih, ob bazenih, kadeh ali tuših. Prepričajte se, da v napravo ne vstopa voda.
19. **Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.**
20. Napravo postavite **na stabilno in ravno površino.**
21. **Enote nikoli ne pokrivajte.**
22. V enoto **nikoli ne vstavljajte** prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da **ne boste nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka.**
23. **Preden** aparat izključite iz **električnega omrežja, ga vedno izklopite.**
24. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop omrežnega kabla vedno potegnite za vtič.
25. **Da bi** se izognili električnemu udaru, **vtiča ne držite z mokrimi rokami.**
26. Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate, pred čiščenjem, vzdrževanjem ali prenašanjem z enega mesta na drugo.
27. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate kakršna koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec.
28. Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite in shranjujte na varnem in suhem mestu, nedosegljivem otrokom.



RECIKLIRANJE

Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med razvrščene odpadke.



ODSTRANITEV

Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe.




IZJAVA O SKLADNOSTI

Tukaj je potrdite, da, da ta člen je v skladu zskladen z bistvenimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. Spletna stran Podrobna izjava o skladnosti je lahko na spletni strani kadar koli. she.at/downloads/doc/she23ti.pdf

Razen napak in tehničnih sprememb.
www.she.at

OZNAČEVANJE POSAMEZNIH DELOV



1. sprednja zaščitna rešetka	8. steber
2. lopatice ventilatorja	9. nadzorni element
3. navojna matica	10. stojalo
4. zadnja zaščitna rešetka	11. pokrov za sprednjo zaščitno rešetko
5. motorna gred	12. vijaki (za pokrov)
6. ohišje motorja	13. varnostni vijak
7. gumb za oscilacijo	

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

- Odvijte navojno matico (3) z gredi motorja (5) in jo odložite.
- Zadnjo zaščitno rešetko (4) namestite na gred motorja (5).
- Privijte navojno matico (3), da pritrdite zadnjo zaščitno rešetko (4).
- Nato potisnite lopatice ventilatorja (2) na gred motorja (5) tako, da se zatakne v za to predvideno zarezo.
- S priloženimi vijaki (12) namestite pokrov sprednje zaščitne rešetke (11).
- Sprednje varovalo (1) namestite na zadnje varovalo (4) tako, da zgornji kavelj sprednjega varovala namestite na zadnje varovalo in pazite, da sta spodnji luknjici varnostnega vijaka druga nad drugo.
- Zdaj pritrdite sprednjo zaščitno rešetko tako, da zaprete vse sponke in pritrdite varnostni vijak (13).

KOMISIONIRANJE

1. Ventilator postavite na suho in ravno površino.
2. Vtič vstavite v standardno vtičnico 220-240 V.

Hitrost

S pritiskom na ustrezen gumb na nadzorni plošči (9) izberite želeno hitrost:

0. → **OFF**
1. → **Nizka moč**
2. → **Visoka zmogljivost**

Funkcija vrtenja

S pritiskom na gumb za nihanje (7) na ohišju motorja zaženete funkcijo nihanja.

Če ga želite izklopiti, povlecite gumb navzgor.

Nastavitev naklona

Če želite spremeniti kot zračnega toka, lahko nastavite kot nagiba ventilatorja tako, da premaknete glavo naprej ali nazaj.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

- **Pozor!** Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ustavi, in jo izključite iz električne vtičnice.
- Za čiščenje uporabite mehko krpo. Če umazanije ali kontaminacije ni mogoče ne zlahka odstraniti je mogoče odstraniti, uporabite uporabite toplo milnico.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih ščetk, saj lahko poškodujejo plastično ohišje.
- Ventilatorja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ne dovolite, da voda kaplja na ohišje motorja ventilatorja ali vanj.
- Pred shranjevanjem vse sestavne dele temeljito posušite.
- Napravo shranjujte v hladnem, suhem in čistem okolju.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok in živali.

Tehnične informacije			
Nazivna napetost	220-240V		
Frekvenca	50/60 Hz		
Nazivna vhodna moč	25W		
Poimenovanje	Simbol	Vrednost	Enota
Največji prostorninski pretok	F	9.19	m ³ /min
Poraba energije ventilatorja	P	19.39	W
Razmerje storitev	SV	0.47	(m ³ /min)W
Raven zvočne moči ventilatorja	LWA	49.8	dB(A)
Kontaktne naslovi za dodatne informacije in linije storitev:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 - 502 www.she.at Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj		

GARANCIJA

S tem kakovostnim izdelkom SHE ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost.

Za to enoto SHE dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji!

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridružujemo pravico do izdaje dobropisa v višini trenutne vrednosti.

Pri klimatskih napravah se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo); pri ventilatorjih se obrnite na specializiranega prodajalca ali neposredno na nas. Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščená pogodbená delavnicá v Avstriji, takoj prekine veljavnost te garancije.

Ta garancija ne zajema:

- Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo
- Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene.
- oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba itd.), ter obraba estetske narave.
- Oprema, s katero se je nepravilno ravnilo.
- enote, ki jih ni odprla naša pooblaščená servisná delavnicá.
- Poškodbe zaradi nepravilno zaprtih ventilov za odvajanje kondenzacije v klimatskih napravah ali nepravilno vstavljenega rezervoarja za vodo.
- Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena.
- Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost.
- Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali odstranjena.
- storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroške prevoza do pooblaščené delavnicé ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja.

Izrecno poudarjamo, da se v garancijskem roku zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksirana osnova CPI 2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita.

Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljšá absolutnega garancijskega obdobja 2 let od datuma nakupa.

Dveletná garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno oznako enote) in ustreznega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko (vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! Brez garancijskega lista velja le zakonská garancija!

Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne zmanjšujejo.

Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenici so odškodninsko odgovorni le v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih.

Čestitamo vam za izbiro. Želimo vam veliko zadovoljstva z vašo enoto SHE! NASLOV

SHE Distribucija
Schuss Home Electronic GmbH
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3

tel.: +43 (0)1/ 970 21

Oznaka tipa:.....

Serijská številka:.....

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščenim servisnim delavnicam ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili!